# SERVICEMAPPE FUR SCHNEIDETISCHE ST 1201, 1601, 1901, 601, 901, 921, 931, 961

Nr.	Bezeichnung	Zeichnung	Blatt
0.1	Einstellanweisung		
0.2	dto. (nur ST 69)		1-11
0.3	Übersicht der Abkürzungen		1-3
0.4	Einführung in die Unterlagen		1
V. T	Ellituirung in die Unterlagen		1
1.1.1	Zwischenverbindungsplan	0327.6003.02	1+2
1.1.2	dto.	0427.6001.01	1+2
1.2.1	dto.	4187.6008.00	1+2
1.2.2	dto.	4257.6015.02	1
1.2.3	dto.	4527.6001.00	1
1.3	dto.	0327.6005.01	1
1.4	dto.	8212.6003.00	1
1.5.1	Kassette, Zwischenverbindungsplan	0327.6006.02	1
1.5.2	dto.	0427.6003.00	1
2.1	Reglerplatine	4257.0016.07	1-6
2.2.1	Antriebsplatine 50Hz	4257.0013.03	1-4
2.2.2	dto. 60Hz	4257.0015.03	1-4
2.3	K/B Platine	4187.0003.03	1-5
2.4	Bildlampenregelung (NICHT ST 961)	3927.0082.00	1-4
2.5	AA-Fußschalterplatine	4257.0011.02	1-4
2.6	Leistungs- und Netzteil	4257.0009.06	1-3
- 4	Managet in the Mataget Lands	7007 /007 00	
3.1	Magnetische Motorabtastung	3927.6007.00	1
3.2	Geschwindigkeitswähler	3927.6005.00	1
3.3	Fußschalter	3927.6004.01	1
3.4	Motortrafo	9955.0364.02	1
3.5	Steuertrafo	9955.0365.01	1
3.6	Bildlampentrafo (ST 921)	3927.6012.00	1
3.7.1	Kupplungsschalter (GT GD1/GT1)	4234.5028.10	1
3.7.2	dto. (ST 921/931)	4164.5005.11	1
4.1	Abtastung	3927.0042.11	i
4.6	Universalzähler Scan-Sch.	8227.6001.05	1-4
4.7	dto. STBµPPb	8227.0071.05	1
4.8	Bild/Ton-Verstell-Logik (ST 601, 901, 921, 931, 961)	8227.0076.04/05	1-6
= 1	Kassette, Hauptverstärker	3928.6002.02	1
5.1	dto. Vorverstärker	3928.6003.14	1
5.2	Verstärker, Zwischenverbindungsplan	3928.6004.02	1
5.3		3928.0017. <b>03</b>	1
5.4	Rückwandplatine, Vorverstärker	3928.0009.04	1
	Rückwandplatine, Hauptverstärker		_
5.5	Endstufe mit Kompressorbegrenzer	3928.0004.05	1-4
5.6	Netzteil für Endverstärker (NE)	3928.0005.02	1-3
5.7	Netzteil für Vorverstärker (NV)	3928.0006.00	1-3
5.8	Summenverstärker	3928.0022.14	1-3
5.9	Lichtton-Vorverstärker	3928.0010.02	1-3

# W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) 2000 Hamburg 76

Nr.	Bezeichnung	Zeichnung	Blatt
5.10	Magnetton-Vorverstärker	3928.0012.04	1-3
5.11	Steuerverstärker (ST 58)	3 <b>228</b> .0007.00	1
6.1	Summenverstärker (Stereo)	3928.0015.13	1-3
6.2	Schalterkarte (Stereo)	3928.0036.01	1-2
6.3	Rückwandplatine (Stereo)	3928.0019.02	1
7.1	Kopplungseinrichtung (ST 69/695)	BA11.1	1 1-6
7.2	Kopplungskabel	3929.5005.00	
7.3	Kopplungsplatine	3927.0071.01	

# Einstell- und Justierwerte für STEENBECK Bild- und Ton-Schneidetische

Alle STEENBECK Bild- und Ton-Schneidetische werden nach untenstehender Werksnorm sorgfältig justiert und überprüft.

Die hierbei zu Grunde gelegten Grenzwerte sind den Pflichtenheften der deutschen Rundfunkanstalten (P.d.R.) bzw. den genannten DIN-Normen entnommen.

1. Bild:	Typ. Wert	Grenz- Wert	Bezug
1.1. Helligkeit des Bildes auf dem			
Bildschirm (Beleuchtungsstärke ohne Blankfilm/ nach Bildlampen- justage):			
- 16mm Normalbild	320 1x	≥ 260 1x	P.d.R.
- 35mm Normalbild	190 lx	≥ 150 lx	≥15 l×
- 35mm CinemaScope	150 lx	≥ 80 1×	213 17
- ST 6001 Kombitisch 16/35	180 l×	≥ 140 l×	≜25 <sup>cd</sup> /m <sup>2</sup>
1.2. Bildstandsfehler, horizontal			
und vertikal bei laufendem Film: gemessen auf dem Bildschirm	2		
- 16mm Film }	± 0,8mm	< ± 1mm	P.d.R.
- 35mm Film J	<b>0,</b> 0	(< ± 0,5%	
		Bildhöhe)	
1.3. Bildschärfe; gemessen mit Test-			
film nach DIN 15506 bzw. 15606			
- 16mm Film ]	höhere		
- 35mm Film ∫	Linien- dichte als Grenzwert	≥ 80 Li- nienpaare je mm	P.d.R.

2. Ton	Typ. Wert	Grenz- Wert	Bezug
2.1. Gleichlaufschwankungen; mit Filter (=bewertet) gemessen nach DIN 45507 bzw. linear.  – 16mm SEPMAG-Spur: bewertet: linear:	0,25% 0,45%	< 0,3% < 0,5%	P.d.R.:
- 16mm COMMAG-Spur: bewertet: linear: - 17,5mm SEPMAG-Spur: bewertet: linear:	□,45% □,85% □,15% ≤ □,3%	≤ 0,5% ≤ 1% ≤ 0,2% ≤ 0,35%	bewertet
2.2. Frequenzgang der Verstärker;  gemessen mit Bezugsfilm nach DIN 15638/15538 sowie DIN 15606/15506			
2.2.1. Magnetton:  - 16mm: 100 ÷ 6500 Hz:  bei 40 und 10 000 Hz:  - 35mm: 40 ÷ 12 500 Hz	† 1 db + 1 db † 1,5 db	+ 1,5 db + 3 db + 2 db	DIN 15669
- 35mm: 40 ÷ 12 500 Hz 2.2.2. Lichtton: - 16mm: 160 ÷ 3000 Hz < 80 Hz ; > 4000 Hz	1) ± 2 db	± 1 db ± 3 db	DIN 15569 DIN 15667
- 35mm: 40 ÷ 8000 Hz:	± 1,5 db	± 2 db	DIN 15567

<sup>1)</sup> Frequenzüberhöhung bis 5000 Hz gem. DIN realisiert wegen besserer Verständlichkeit.

2.3	. Störspannungsabstand; gemessen als Fremdspannungs- —	Typ. Wert	Grenz- wert	Bezug
	abstand gemäß DIN 45405:  - Magnetton:  - Lichtton:	53 db >60 db	≥ 48 db ≥ 48 db	P.d.R.
3.	Laufgeschwindigkeit; kontinuier-			
	lich steuerbar zwischen max. schnell rückwärts und vorwärts mit Rastungen bei:			
	<ul><li>normal schnell rückwärts</li><li>sync rückwärts</li><li>O</li></ul>			
	– sync vorwärts – normal schnell vorwärts			
	Hebelanschlag ergibt max. schnell			
	Werkseinstellungen wie folgt:		la re	
	- 16mm - Filmtisch: normal schnell max. schnell	~90 8/s ≥195 8/s		
	- 35mm - Filmtisch:normal schnellmax. schnell (auch ST 6001)	~60 B/s ~100 B/s		_
		~90 8/s ≥195 8/s ~60 8/s ~100 8/s		

# <u>Einstellanweisung</u> für STEENBECK - Film- und Video-Bearbeitungsgeräte.

# 1. 0. Motorsteuerung:

Die Motorsteuerung der STEENBECK - Film- und Video-Bearbeitungsgeräte hat zur Justage nur wenige Einstellpunkte, die vor Auslieferung des Gerätes sorgfältig geprüft und justiert worden sind.

Eine Nachjustierung kann nach einiger Betriebszeit oder nach dem Austausch oder Reparatur einzelner Platinen oder Bauelemente erforderlich sein.

Auch nach einer mechanischen Wartung der Friktionen, Antriebssysteme, Kupplungen u. s. w. sollte eine elektrische Nachjustierung der Motorsteuerung erfolgen.

Vor Beginn der Messungen soll das Gerät mindestens 15 min. eingeschaltet und mechanisch in einwandfreiem Zustand sein.

Führen Sie die Messungen und Einstellungen in nachstehender Reihenfolge durch:

# 1. 1. Meßgeräte und Hilfsmittel:

Zur Einstellung und Prüfung der elektronischen Motorsteuerung empfehlen wir den STEENBECK-Tester T 101. Hiermit können alle Kontrollmessungen schnell und sicher durchgeführt werden. Zur Kontrolle der Grundeinstellungen sind Leuchtdioden auf den jeweiligen Platinen angebracht. Damit können diese auch ohne Tester oder Meßgerät ausgeführt werden.

Außerdem sind folgende Meßgeräte empfehlenswert:

Stroboskop, Frequenzbereich  $\emptyset$  - 300 Hz. Voltmeter mit echter Effektivwertanzeige, erforderlicher Meßbereich 30 V.  $\sim$  Kartenadapter (Best.-Nr. 3203.0301...) Dieser Adapter kann durch Abschneiden der entsprechenden Pins für die verschiedenen Platinen codiert werden.

Zu empfehlen sind 4 Kartenadapter:

- 1. Ohne Codierung für Anschluß A, B, C, D und Verstärkerkarten.
- 2. Reglerplatine Codierung: Pin 14
- 3. Antriebsplatine ": Pin 12 4. Logik-Platine : Pin —

Sollen weitere Adapter codiert werden, siehe Bezeichnung "KEY POSITION" auf der Kassette.

Achtung: Wenn eine Platine oder eine Steckverbindung gezogen werden soll, muß das Gerät unbedingt <u>ausgeschaltet sein</u>. Andernfalls werden elektronische Bauelemente zerstört.

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollte der Schneidetisch auch vor Anschluß von Meßgeräten ausgeschaltet werden.

Verwenden Sie geeignete Meßklemmen.

Für die Grundeinstellung sollten, wenn vorhanden, die Fußschalterplatine und die Kopplungsplatine gezogen sein.

# 1.2. Spannung testen:

Anschlußstecker des T 101 auf Anschluß C stecken. Schalter -12V betätigen, - Anzeige = -12V. Schalter +12V betätigen, - Anzeige = +12V.

Test mit Voltmeter:

Kartenadapter auf Anschluß C stecken.

Voltmeter an Pin C 5 \_\_ Pin C 17 (-12V) Pin C 18 (+12V)

- 2. Antriebsplatine 4257.0013.0\_
- 2.1. Dip-fix Schalter S 2 für 16 mm 35 mm Umschaltung.

16 mm Geräte - Schalter geschlossen. 35 mm Geräte - Schalter offen.


2.2. Phasenlage prüfen. Schalter S 1. Wird die Antriebsplatine neu eingesetzt oder ausgetauscht, muß die Phasenlage auf dieser Platine geprüft werden.

Dies geschieht in folgender Weise:

- 2.3. Reglerplatine herausziehen, Antriebsplatine einstecken.
- 2.4. Gerät einschalten. Der Antriebsmotor muß still stehen, es dürfen vom Motor keine Geräusche hörbar sein.
- 2.5. Wenn der Antriebsmotor stark brummt, das Gerät sofort ausschalten und den Schiebeschalter S 1 auf der Antriebsplatine umschalten.
- 2.6. Prüfung nach 2.4. wiederholen. Es können nun die übrigen Platinen gesteckt werden.
- 2.7. Die gelben Leuchtdioden D 32 und D 33 zeigen den Stromfluß im Antriebsmotor an:

Motor läuft vorwärts - D 32 an Motor bremst vorwärts - D 33 an Motor läuft rückwärts - D 33 an Motor bremst rückwärts - D 32 an.

# Antriebsplatine 4257.0013.0\_



# Abgleichanweisung Reglerplatine 4257.0016.06/07

Benötigte Werkzeuge: 1 kleinen Schraubendreher.

1) Auf der Reglerplatine 4257.0016.0 befinden sich insgesamt acht Potentiometer. Gleich unter der gelben Leuchtdiode (LED) befindet sich RT8, es folgen in der Reihenfolge (bei gesteckter Karte von oben nach unten gesehen) RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, RT6. RT7 (liegend auf der Platine) bedarf keiner Einstellung. Den Potis ist folgende Funktion zugeordnet:

RT8 : OPTION 3Ø-BILDER/SEC. SYNC

RT1 : SYNC. Vorwärts RT2 : SYNC. Rückwärts

RT3 : SPEED II RT4 : SPEED MAX

RT5 : TIME SYNC-STOP RT6 : TIME SYNC-SPEED

RT7 : PLL-Abgleich : Wird vom Werk eingestellt !

# 2) Abgleich der Synchrongeschwindigkeiten

#### RT 1 SYNC.-VORWARTS

Wahlschalter auf "1" (SYNC.-FWD) stellen, sodaß die grüne LED leuchtet. RT 1 solange verdrehen bis der Tisch 24/25 Bilder/sec. läuft und die gelbe LED erlischt. Der Tisch ist jetzt für SYNC-VORWÄRTS abgeglichen.

#### RT 2 SYNC.-RUCKWARTS

Wahlschalter auf SYNC.-REW stellen, sodaß die grüne LED leuchtet. RT 2 solange verdrehen bis der Tisch 24/25 Bilder/sec. läuft und die gelbe LED erlischt. Der Tisch ist jetzt für SYNC-RÜCKWARTS abgeglichen.

#### RT 8 OPTION 3Ø BILDER

Mit RT 8 wird die Synchrongeschwindigkeit (30 Bilder) für Tische mit Option voreingestellt. Dieses Potentiometer ist ohne Option außer Betrieb.

#### 3) Abgleich der Geschwindigkeitsstufen SPEED II und SPEED MAX

#### RT 3 SPEED II

Wahlschalter auf SPEED II-FWD stellen. Mit Hilfe von RT 3 die Laufgeschwindigkeit des Tisches auf 100 Bilder/sec bei 16mm bzw. 60 Bilder/sec. bei 35mm-Tischen einstellen.

#### RT 4 SPEED-MAX

Wahlschalter auf SPEED-MAX-FWD stellen. Bei 16mm-Tischen mit RT 4 die Laufgeschwindigkeit auf 200 Bilder/sec einstellen. Bei 35mm-Tischen RT 4 in Rechtsanschlag bringen.

#### 4) Abgleich der Hochlaufzeiten STOP-SYNC und SYNC-SPEED-MAX

#### RT 5 STOP-SYNC

Mit Hilfe von RT 5 das STOP-SYNC-Verhalten so einstellen, daß die Zahntrommeln beim stoppen nicht zurückfedern.

#### RT 6 SPEED-SYNC

Die Zeit die der Tisch benötigt um von SYNC auf SPEED-MAX zu beschleunigen. Mit RT 6 auf 2 Sekunden einstellen.

Auf der Reglerplatine 4257.0016.0 $\_$  befinden sich fünf kleine Schalter. Diese Schalter müssen für den Betrieb in 16mm bzw. 35mm Tischen jeweils korrekt eingestellt werden. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die richtige Einstellung.


# Der Schalter S2 muß sich immer in Stellung "Ø" befinden !

# Schalterstellung für 16mm-Tische:

S1: "1" 600 Hz S3: "1" 16 mm S4: "1" Filter 1 S5: "1" Filter 2

# Schalterstellung für 35mm-Tische:

S1: "Ø" 1200 Hz S3: "Ø" 35mm S4: "1" Filter 1 S5: "Ø" Filter 2



# Einstellanweisung

für


# STEENBECK-Filmbearbeitungsgeräte

2. Antriebsplatine (A)
3. Reglerplatine (R)
4. Bildlampenregelung (BL)
5. Automatik-Fußsch. Platine (AA)

1.2.				Einstellpunkte
	Stillstand	C 17	- 12V -	•••
		C 18	+ 12V -	
2.1.	Stillstand	S 2 geschlossen S 2 offen	16mm Geräte 35mm Geräte	Dip-fix Schalter S 2 (A
2.2.	Stillstand	es es es	Motorgeräusch	Schalter S 1 (A) 1-2
2.7.	Lauf Vorwärts	D 32	An	
	Lauf Rückwärts	D 33	An	
3.1.	Stillstand	S 1 geschlossen	600 Hz (16mm)	Dip-Schalter auf "1"
		S 1 offen	1200 Hz (35mm)	Dip-Schalter auf "0"
		S 3 geschlossen	16 mm	Dip-Schalter auf "1"
		S 3 offen	35 mm	Dip-Schalter auf "0"
		S 4 geschlossen	16/ 35 mm - Filter -	Dip-Schalter auf "1"
		S 5 geschlossen	16 mm	Dip-Schalter auf "1"
		S 5 offen	35 mm	Dip-Schalter auf "0"
3.2.	Synchron vor	LED 2 (grün)	LED 2 an	(R)
3.3.	Synchron vor	LED 1 (gelb)	LED 1 aus	RT 1 (R)
3.4.	Synchron rück	LED 2 (grün)	LED 2 an	(R)
3.5.	Synchron rück	LED 1 (gelb)	LED 1 aus	RT 2 (R)
3.6.	Normal schnell vor		60 Bilder/s (35mm Gerät) 100 Bilder/s (16mm Gerät)	RT 3 (R)
3.7.	Max. schnell vor		ca. 100 Bilder/s (35mm Gerät) ca. 200 Bilder/s (16mm Gerät)	RT 4 (R)
3.8.	Stop-Synchron- Stop-Zeit		nach Wunsch (hart oder weich)	RT 5 (R)
3.9.	Synchron- Max. schnell-Zeit		Wickel ohne Schlaufen	RT 6 (R)
4.2.	Stillstand	TP 1/ TP 2 (BL)	8,0 V eff	P 2 (BL)
4.3.	Synchron vor oder rückw.	TP 1/ TP 2 (BL)	12,0 V eff	P 1 (BL)
5.1.	Gerät ausschalten	AA-Fußschalterplatine einstecken		
5.2.	Synchron vor mit Fuß- schalter	LED 1 (R/grün)	an	P 1 (AA)
5.3.	Stillstand	B 21	0 V <sup>+</sup> 50 mV	P 2 Potentiometer im Fußschalter
5.4.	Synchron vor mit Automatik-Knopf	LED 1 (R/grün)	an	P 1 (AA)

31

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76



- 4. Bildlampenregelung 3927.0034.0\_ / 3927.0082.0
- 4. 1. Bildlampenspannung einstellen.

Die Bildlampenspannung wird mittels eines Triac T 1 auf der Bildlampenregelungsplatine auf den genauen Sollwert geregelt.

Da durch den Phasenanschnitt keine Sinusspannung gemessen wird, ist hierzu unbedingt ein für alle Wellenformen geeichtes Effektivwert-Voltmeter zu verwenden.

4.2. Geschwindigkeitswähler auf  $\emptyset$ . Bildlampenplatine auf Adapter stecken (falls erforderlich). Voltmeterbereich  $\emptyset$ -15V oder  $\emptyset$ -30V

TP 2 (BL) TP 1 (BL)

Bildlampenschalter ein. Mit P 2 die abgesenkte Spannung auf 8V-0,5V einstellen.


4.3. Geschwindigkeitswähler vorw. synchr.

Mit P 1 die Arbeitsspannung auf 12V-0,5V einstellen.

Spannung im Stillstand und Lauf überprüfen und mit P 2 und P 1 nachstellen, bis die Sollwerte erreicht sind.

Durch den Spannungsabfall in den Steckverbindungen und Leitungen wird Spannung an der Bildlampe ca. 10% niedriger wie die gemessene Spannung sein.

- 4.4. Die Bildlampenspannung soll im Stillstand nach ca. 1-2 sec. abgesenkt werden. Gleichzeitig fallen die Bremsen der ausgekuppelten Bänder ab. Wenn dies nicht geschieht, muß die Motorsteuerung überprüft und eingestellt werden.
- 4.5. Die roten Leuchtdioden D 6/D 7 zeigen eine defekte Sicherung S 1 (10 Amp.pf) an.



5. AA-Fußschalterplatine 4257.0011.0-

Die AA-Fußschalterplatine soll erst eingesetzt und eingestellt werden, wenn die Grundeinstellung des Gerätes durchgeführt und überprüft worden ist.

- 5.1 Gerät ausschalten, die AA-Fußschalterplatine und den Fußschalter einstecken.
  Gerät einschalten.
- 5.2 Synchrongeschwindigkeit einstellen:

Stopsignal durch kurzes Auslenken des Geschwindigkeitswählers aufheben. Gerät mit dem Fußschalter vorwärts oder rückwärts starten.

Potentiometer P1 auf der AA-Fußschalterplatine einstellen, bis die gründe LED 1 auf der Reglerplatine leuchtet.

Synchrongeschwindigkeit 24 oder 25 B/sek. im Vorwärts- und Rückwärts- lauf mit T 101 oder Stroboskop überprüfen.

Bei Laständerung, z.B. wenn eine Friktion von Hand gebremst wird, leuchtet LED 2 (gelb) auf. Die Einstellung ist dann korrekt.

5.3 Ist keine korrekte Einstellung der Synchrongeschwindigkeit möglich, muß das Potentiometer P2 auf der Leiterplatine im Fußschalter nachgestellt werden. Dazu muß der Fußschalter geöffnet werden.

Der Sollwert muß an Pin B21 (Kabelanschluß) OV ± 50 mV betragen.

Fahren Sie jetzt mit dem Fußschalter (Taste 1) unter ständigem Drücken von Taste 4 synchron vorwärts. Mit Potentiometer P3 kann jetzt die Geschwindigkeit auf synchron rückwärts eingestellt werden (siehe 5.2).

Anschließend fahren Sie mit dem Fußschalter (Taste 2) unter ständigem Drücken von Taste 3 synchron rückwärts. Mit Potentiometer P2 kann nun die Geschwindigkeit auf synchron vorwärts eingestellt werden (siehe 5.2).

Diese Potentiometer sind von außen zu erreichen.

5.4 Einstellung mit Automatischen Anlegeverfahren ST 58:

Gerät mit dem Druckknopf im Geschwindigkeitswähler starten. Das Gerät läuft vorwärts synchron.

Potentiometer P1 wie unter Punkt 5.2 einstellen.

Wenn das Gerät mit dem Fußschalter eingestellt worden ist, erübrigt sich diese Einstellung.

# ÜBERSICHT ÜBER DIE VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN


C .	· Masse	
KT 1	Kupplung Ton 1	
KT 2	Kupplung Ton 2	
KB	Kupplung Bild	
BT 1	Bremse Ton 1	
BT 2	Bremse Ton 2	
BB	Bremse Bild	·
EH	Extrem Hell	nicht benutzt
E/A	Ein/Aus Bildlampe	Schalterplatte
UBL	Spannung Bildlampe	
H/D	Hell/Dunkel Bildlampe	Steuersignal v. K/B-Platine
CBL	Masse Bildlampe	
T 1	Ton 1 Schalter	Tischplatte
T 2	Ton 2 Schalter	n
В	Bild Schalter	п
UST3	Steuerspannung 3	Ausgang Reglerpl. (Friktionsm.
IST3	Steuerstrom 3	Ausgang Reglerpl. (Hauptmotor)
XHM	X-Phase Motor	Hauptmotor
YHM	Y-Phase Motor	11
UHM	Spannung Motor	Rücksteuerungssignal
IHM	Strom Motor	11
CHM	Masse Motor	
FNAM	Frequenz Normal Mutter A	
FNBM	Frequenz Normal Mutter B	
	Taste Fußschalter Vor	
◄	Taste Fußschalter Rück	
UST1 F	Spannung Fußschalter	
AAStart	Starttaste Automatik	Geschwindigkeitswähler
FNA3	Referenzfrequenz A	Aufbereitetes Signal
FNB3	Referenzfrequenz B	п
Sync2	Netzsync.Eingang	Nur bei Platinen ohne Quarz
Netzs.	Netzsync.Ausgang	11 11 11 11 11
xxFM	Benennung für Friktionsm.	
FNA1	Abtastungssignale von Diff	erentialfühler A
FNB1	11 11	и В

I=Strom U=Spannung C=Masse FM=Friktionsmotor


HM=Hauptmotor ST= Steuer R=Rück F=Frequenz T= Ton B=Bild


# 3. EINFÜHRUNG IN DIE UNTERLAGEN

Übersicht über die verwendeten Stecker und deren Zählart.











Buchse von Lötseite gesehen





# SERVICE MANUAL FOR FILM EDITING TABLES ST 1201, 1601, 1901, 601, 901, 921, 931, 961

No.	Description	Drawing	Page
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5	Adjustment procedure do. (ST 69 only) Steenbeck vocabulary List of abreviations Introduction		1-11 1-3 1-4 1
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5.1 1.5.2	Interconnecting diagram do.	0327.6003.02 0407.6001.01 4187.6008.00 4257.6025.02 4257.6001.00 0327.6005.01 8212.6003.00 0327.6006.02 0427.6003.00	1-2 1-2 1-2 1 1 1 1 1
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Control board Driver board 50Hz do. 60Hz Clutch/brake board Picture lamp regulator board (NOT ST 961) Automatic/foot control board Power supply unit	4257.0016.07 4257.0013.03 4257.0015.03 4187.0003.03 3927.0082.00 4257.0011.02 4257.0009.06	1-6 1-4 1-4 1-5 1-4 1-4 1-3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7.1 3.7.2	Magnetic motor pick-up Speed selector switch Foot control Motor transformer Control transformer Picture lamp transformer (ST 921) Clutch switches do. (ST 921/931)	3927.6007.00 3927.6005.00 3927.6004.01 9955.0364.02 9955.0365.01 3927.6012.00 4234.5028.10 4164.5005.11	1 1 1 1 1 1 1
4.1 4.6 4.7 4.8	Pick-up Universal counter do. STBµPPb Sound shift system (ST 601, 901, 921, 931, 961)	3927.0042.11 8212.6001.05 8227.0071.05 8227.0076.04/05	1 1-5 1
5.1 5.2 5.3 5.4 - 5.5 5.6 5.7	Rack, main amplifier Rack, pre-amplifier Amplifier, interconnecting diagram Mother board, pre-amplifier Mother board, main amplifier Power amplifier Power supply (NE) Power supply (NV)	3928.6002.02 3928.6003.14 3928.6004.02 3928.0017.03 3928.0009.04 3928.0004.05 3928.0005.02 3928.0006.00	1 1 1 1 1-4 1-3 1-3

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) 2000 Hamburg 76

No.	Description	Drawing	Page
5.8	Master amplifier Optical sound amplifier Magnetic sound amplifier Control amplifier (ST 58)	3928.0022.14	1-3
5.9		3928.0010.02	1-3
5.10		3928.0012.04	1-4
5.11		3228.0007.00	1
6.1	Master amplifier (stereo) Switch board (stereo) Mother board (stereo)	3928.0015.13	1-3
6.2		3928.0036.01	1-2
6.3		3928.0019.02	1
7.1 7.2 7.3	Interlock system (ST 69/695) Interlock cable Interlock board	01.11.1 3929.5005.00 3927.0071.01	1 1-6

# Test Standards for STEENBECK Film Editing Machines

All STEENBECK film editing equipment is carefully adjusted according to our inhouse standard.

The reference values are chosen according to German Broadcast (G.B.) and DIN standards where applicable.

1. Picture:	Typ Value	Limi- ting Value	Reference
1.1. Brightness at the screen;  (measured in Lux without blank film/projection bulb adjusted):  - 16mm standard picture  - 35mm standard picture  - 35mm CinemaScope  - ST 6001 Combi 16/35	320 lx 190 lx 150 lx 180 lx		G.8. ≥ 15 l× ≜ 25 <sup>cd</sup> /m <sup>2</sup>
<pre>1.2. Picture travel, horizontal     and vertical with running picture film; measured at the screen     - 16mm film     - 35mm film</pre>	± 0,8mm	<pre>≤ ± 1mm (≤ ± 0,5% picture hight)</pre>	G.8.
1.3. Picture Sharpness; measured with test film acc. to DIN 15506 DIN 15506/15606 - 16mm film } - 35mm film }	higher li- ne density as limiting value		1

2. Sound	Typ Value	Limi- ting Value	Reference
2.1. Wow and flutter, measured according to DIN 45507 (weighted) and linear			
– 16mm SEPMAG track weighted: linear:	0,25%	<pre>≤ 0,3%</pre> ≤ 0,5%	G.8.: <u>&lt;</u> 0,5% weighted
<ul> <li>16mm COMMAG track weighted:</li> <li>linear:</li> <li>17,5mm SEPMAG track weighted:</li> <li>linear:</li> </ul>	□,45% □,85% □,15% <u>&lt;</u> □,3%	<pre>≤ 0,5% ≤ 1% ≤ 0,2% ≤ 0,35%</pre>	
2.2. Frequency response of amplifier set, measured with reference sound film according to DIN 15638/15538 and DIN 15606/15506			
2.2.1. Magnetic sound:  - 16mm: 100 ÷ 6500 Hz:  at 40 and 10 000 Hz:  - 35mm: 40 ÷ 12 500 Hz:	† 1 db + 1 db † 1,5 db	+ 1db + 3 db + 2 db	DIN 15669
2.2.2. Optical sound:  - 16mm: 160 ÷ 3000 Hz:  < 80 Hz ; >4000 Hz:  - 35mm: 40 ÷ 8000 Hz:	1) ‡ 2 db ‡ 1,5 db	† 1 db † 3 db † 2 db	DIN 15667 DIN 15567

Gain increase until 5 kHz in reference to DIN for better readability.

2.3. Signal-to-noise ratio  measured as unweighted signal-to-noise ratio	Typ Value	Limi- ting Value	Reference
according to DIN 45405:  - Magnetic sound:  - Optical sound:	53 db >60 db	≥ 48 db ≥ 48 db	G.8.
3. Speed: continuous control between max. speed reverse to forward with notches at: - fast reverse			
<ul> <li>sync sound speed reverse</li> <li>0</li> <li>sync sound speed forw.</li> <li>fast forw.</li> </ul>			
Lever stop corresponds to max. speed.			
Factory settings:			
<ul><li>16mm film editing table:</li><li>fast forw.</li><li>max speed</li></ul>	~ 90 f.p.s. ≥195 f.p.s.		-
- 35mm film editing table: fast forw. max speed (also ST 6001)	~ 60 f.p.s. ~100 f.p.s.		
- Sound editing table ST 2201			
16mm equipment :	~ 90 f.p.s. ≥195 f.p.s.		
35mm equipment : {	~ 60 f.p.s. ~100 f.p.s.		

# Adjustment Procedure

for

# STEENBECK Film and Video-Sound Editing machine

1.0. Motor control system

To adjust the motor control system there are only a few points to remember. Prior to delivery of the machine it is tested and adjusted correctly.

Readjustment becomes necessary only after some time in operation or when one of the circuit boards is exchanged or after maintenance of the frictions, driving systems, clutches, etc.

The machine should be switched on at least 15 min. before starting the test and should be in a sound mechanical condition.

1.1. For checking and adjusting the electronic motor control system we recommend the STEENBECK test unit T 101, which facilitates quick and careful testing.

For checking the basic operation light diodes are provided on the respective circuit boards making adjustment possible without T 101 or other test equipment.

For further technical assistence the following test equipments are recommended:

- Stroboscope, frequency range 0 - 300 Hz

- Voltmeter, real RMS reading range 0 - 30 V ≃

- Extender board (p/n 3203.0301.xx)

These extenders can be coded for each individual board by cutting off the corresponding connector pin.

Recommended are four (4) extenders:

1. Uncoded for connection A, B, C or D and amplifiers

2. Control board

code: pin 14

3. Driver board

code: pin 12

4. Logic board

code: pin -

If required, other extenders can be coded (see note "Key Position" on the cassettes).

CAUTION: Before removing or inserting boards or connection cable the machine must be <u>switched off</u>. Otherwise electronic units may be damaged.

To avoid short circuits, the machine should also be switched off before connecting the measuring instruments.

Use proper test clamps.

For the first adjustment remove start marking/foot control board and interlock board, if existing in the rack.

W. Steenbeck & Co. Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76 (F.R.G.)

# 1.2. Supply voltage test

- Put T 101 connector into cable connector "C":

Press switch - 12 V

The voltmeter (M) indicates - 12 V

Press switch + 12 V

The voltmeter (M) indicates + 12 V

- Test with voltmeter:

Plug extender board into cable connector "C"

Voltmeter on pin C 5 ( )
and on pin C 17 (-12 V)
or on pin C 18 (+12 V). Note polarity.

# 2. Driver board 4257.0013.0\_

Phase relationship test

If the driver board is inserted or replaced for the first time the phase relationship on this board must be tested. This is carried out in the following way:


2.1 The machine is switched off.

.2 Remove the control board - insert the driver board

.3 Switch the machine on. The drive motor should be silent. No shaking or noises should be noticeable from the motor.

- .4 If the drive motor is humming and shaking the machine must be switched off immediately, and the sliding switch on the driver board should be switched to the opposite position.
- .5 Repeat test according to 1.3.3
- .6 All boards can now be inserted
- .7 The yellow LED D 32 and D 33 show the current flow in the drive motor:
  - Motor runs forward D 32 is on.
  - Motor stops from forward- D 33 is on.
  - Motor runs reverse D 33 is on.
  - . Motor stops from reverse- D 32 is on.

Drive board 4257.0013.0\_



2/84

# Alignment of Regulator Board 4257.0016.06 /07

# Necessary tool: Small screw-driver

1. There are a total of 8 potentiometers on Board 4257.0016.0\_. Beneath the yellow LED is RT8, followed by RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, and RT6 (board positioned in the rack, looking from the top to the bottom). RT7 (in lying position) does not need any adjustment.

## Functions of all potentiometers:

RT8: OPTION SYNC SPEED 30 F.P.S.

RT1: SYNC FORWARD

RT2: SYNC BACKWARDS

RT3: SPEED II

RT4: SPEED MAX

RT5: TIME SYNC-STOP

RT6: TIME SYNC-SPEED

RT7: PLL ALIGNMENT (FACTORY ADJUSTED)

## 2. Adjustments of SYNC SPEED:

#### RT1 SYNC SPEED FORWARD

Set speed selector to "1" (SYNC FWD) until green LED lights. Turn RT1 until table runs 24 (25) f.p.s. and the yellow LED extinguishes. Now the table is adjusted to SYNC SPEED FORWARD.

#### RT2 SYNC SPEED BACKWARDS

Set speed selector to SYNC REW position until the green LED lights. Turn RT2 until table runs 24 (25) f.p.s. and the yellow LED extinguishes. Now the table is adjusted to SYNC SPEED BACKWARDS.

#### RT8 OPTION FOR 30 F.P.S.

With RT8 the SYNC SPEED will be set to 30 f.p.s. This potentiometer is out of order WITHOUT this special option.

### 3. Adjustments of SPEED II and MAX:

#### RT3 SPEED II

Set speed selector to SPEED II-FWD position. With the aid of RT3 adjust speed to 100 f.p.s. (16mm), or 60 f.p.s. (35mm), resp.

#### RT4 SPEED MAX

Set speed selector to SPEED MAX-FWD position. With RT4 adjust speed to 200 f.p.s. (16mm). For 35mm tables set RT4 as far as to the right stop.

# W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) 2000 Hamburg 76

4. Adjustments of starting-up time for STOP-SYNC and SYNC-SPEED MAX:

### RT5 STOP-SYNC

Adjust STOP-SYNC time with RT5 until sprockets do not move back.

#### RT6 SPEED-SYNC

This is the time the table needs to accelerate from SYNC to SPEED-MAX. Adjust with RT6 to 2 seconds.

5. There are 5 small switches on Regulator Board 4257.0016.0\_. These must be set correctly for 16mm or 35mm tables. The following list shows the right switch positions.


## Switch S2 must always be in "0" position!

# Switch position for 16mm tables:

S1: "1" 600 Hz S3: "1" 16 mm S4: "1" Filter 1 S5: "1" Filter 2

## Switch position for 35mm tables:

S1: "Ø" 1200 Hz S3: "Ø" 35mm S4: "1" Filter 1 S5: "Ø" Filter 2




yellow
SYNC 30 F.P.S.
green
SYNC-FWD
SYNC-REW
SPEED II
SPEED-MAX
TIME SYNC-STOP
TIME SYNC-SPEED

## Adjustment Instruction for STEENBECK Editing Tables

Driver board (A)
 Control board (R)
 Picture lamp control (BL)
 Start marking/ foot control board (AA)

Test No.	Operation mode	Test point	Measured value	Adjustment point		
1.2.	Standstill	C 17	- 12V -			
		C 18	+ 12V -			
2.1.	Standstill	S 2 (A) off	16mm machines	Dip-fix switch S 2(A		
	Stop signal deleted	S 2 (A) on	35mm machines			
2.2.	Standstill	phase relationship	motor noise	switch S 1 (A) 1-2		
2.7.	Forward	D 32	on			
	Backwards	D 33	on			
3.1.	Standstill	S 1 off S 1 on	600 Hz (16mm) 1200 Hz (35mm)	Dip switch to "1" Dip switch to "0"		
		S 3 off	16mm	Dip switch to "1"		
		S 3 on	35mm	Dip switch to "0"		
		S 4 off	16/35mm - filter -	Dip switch to "1"		
		S 5 off	16mm	Dip switch to "1"		
		S 5 on	35mm	Dip switch to "0"		
3.2.	sync speed forward	LED 2 (green)	LED 2 on	(R)		
3.3.	sync speed forward	LED 1 (yellow)	LED 1 off	RT 1 (R)		
3.4.	sync speed backwards	LED 2 (green)	LED 2 on	(R)		
3.5.	sync speed backwards	LED 1 (yellow)	LED 1 off	RT 2 (R)		
3.6.	normal high speed forward	d0 400 0.0	60 f.p.s. (35mm unit) 100 f.p.s. (16mm unit)	RT.33(R))		
3.7.	Max. high speed forward	₩ m =	appr. 100 f.p.s. (35mm unit) appr. 200 f.p.s. (16mm unit)	RT 4 (R)		
3.8.	Stop-sync- Stop-time		on request (hard or soft)	RT 5 (R)		
3.9.	sync-max. speed-time		film spools without loop	RT 6 (R)		
4.2.	Standstill	TP 1/ TP 2 (BL)	8,0V RMS	P 2 (BL)		
4.3.	sync speed forward or backwards	TP 1/ TP 2 (BL)	12,0V RMS	P 1 (BL)		
	repeat tests 1 - 4	correct if necessary				
5.1.	machine switched off	insert start marking/ foot control board (AA-board)				
5.2.	sync speed forward with push-button	LED 1 (R-green)	on	P 1 (AA)		
5.3.	Standstill	B 21	0 V <sup>±</sup> 50 mV	P 2 potentiometer on foot control		
5.4.	sync speed forward with start marking push-button	LED 1 (R-green)	on	P 1 (AA)		



- 4. Picture lamp control 3927.0034.0\_ /3927.0082.0\_
- 4.1. Voltage adjustment for the picture lamp:

The voltage for the picture lamp is controlled by a triac T 1.

The phase controlled voltage can only be tested by a real RHS-voltmeter, calibrated for all wave forms.

4.2. Speed selector to Ø.

Set picture lamp board together with extender board into the cassette.

(If necessary.)

RMS-voltmeter range  $\emptyset$  - 15 V or  $\emptyset$  - 30 V

TP 2 (BL)

TP 1 (BL)

Switch on machine and picture lamp.

Adjust the lowered voltage by P 2 to 8 V - 0,5 V

4.3. Speed selector sync forward.

Adjust the normal voltage by P 1 to 12 V - 0,5 V


Test the voltage in still stand and in motion and adjust with  $P\ 2$  and  $P\ 1$  till the correct voltage is reached.

Because of the voltage drop in the connectors and leads the voltage on the picture lamp is 10 % lower then the mesured voltage on the board.

4.4. The pictur lamp voltage should go down at standstill after 1-2 sec. At the same time, the brakes of the disengaged tracks are open.

If this does not happen the motor control system must be checked and adjusted.

4.5. The red LED D 6/D 7 indicate a faulty fuse S 1 (10 A pF).



5. Automatic (AA)- Foot pedal board 4257.0011.0-

The AA - foot pedal board should only be inserted and adjusted if general alignment of the machine is properly made.

5.1 Switch off the machine.

Plug in AA - foot pedal board and foot pedal. Switch on the machine.

5.2 Sync speed adjustment:

Delate stop signal by gently moving the hand lever. Start the machine by foot pedal in forward or backwards direction. Adjust potentiometer Pl on AA - foot pedal board until green LED 1 on regulator board is lit.

Check sync speed forward or backwards with T 101 or stroboscope.

By alterating the load, e.g. braking one friction by hand, the yellow LED 2 is lighting. Now the adjustment is correct.

5.3 If correct adjustment of sync speed cannot be achieved potentiometer P2 on AA - foot pedal board has to be adjusted properly. For this the pedal switch must be opened.

The nominal value at pin B21 (cable connector) should be  $0V \pm 50$  mV. Set pedal switch in sync forward position (push-button 1) by permanently pressing push-button 4. Now adjust speed to sync backwards by potentiometer P3 (see 5.2).

Now set pedal switch to sync backwards (push-button 2) by permanently pressing push-button 3 and adjust speed to sync forward by potentiometer P2 (see 5.2).

Both potentiometers are accessible from outside the pedal switch.

5.4 Adjustment for "automatic start marking system ST 58:

Start the machine by push-button of speed selector switch. The machine runs sync forward.

If the machine was set for pedal switch control no further adjustments will be necessary, otherwise check and adjust as per 5.2.

### STEENBECK VOCABULARY

Anzeige Display Antrieb(s) Drive (r) Connector, connection Anschluß Aus OFF В Bremse (en) Brake (s) Picture- (Projection-) Bildkasten housing lampe lamp Female connector Bu(chse) Betriebsstunden-Elapsed timecounter zähler C D Dimmer Dimmer Revolutions Drehzahlmotor pick up abtastung Choke Drossel Diode, rectifier Diode  $\mathbf{E}$ Main amplifier, power amplifier Endverstärker Ground, safety guard Erdung(s)ground terminal punkt Input Eingang Polarized capacitor Elektrolytkondensator ON Ein F Friktion(s)-Take up(s), friction(s), supply(ies) motor Footcontrol, footswitch (at rewinder) Fußschalter

Foot -pedestal

Film, layer

Fuß

Film

3)

Geschwindigkeit(s)-wähler Gleichrichter

Speed-governor, selector Rectifier

Η

G

Haupt-

schalter (schild)

motor

H-Zähler

motor Elapse

Main-

Elapsed time counter

switch (panel)

I

J

K

Kupplung(s)-

schalter

Kopplung(s)
Kassette

Kabel-

anschluß

Kondensator

 $\mathbf{L}$ 

Linker

Lautsprecher

Lüfter

M

Montageplatte

Motorumroller

N

Netz-

transformator

teil

0

Oberteil

Clutch-

switch

Interlock

Board rack

Cabel-

connector

Capacitor

Left

Loudspeaker

Fan

Drive deck -transport deck

Rewinder

Mains- (power!)

transformer

Power supply

Main frame

P

Prüfbuchse

Pufferung

Platte

Platine

Potentiometer

Q

R

Recht(s)(er)

Regler

regeln

S

Soffitte

Stromversorgung

Schalter-

platte

Steckdose

Sicherung

Strom-

begrenzung

Schaltplan

T

Tonlampe(n)-

schalter

Ton

Tischlampe

Transformator

Tantal

U

Und

V

Vorverstärker

Verstärker

Test outlet

Buffer

Panel

Printed circuit BOARD

Potentiometer, attenuator

Right

Control

to control

Viewing light

Power supply

Switch-

panel

Mains outlet -power outlet

Fuse

Current-

limiter

Schematic, circuit diagram

Exciterlamp-

switch

Sound

Working lamp

Transformer

Tantalum

And

Preamplifier

Amplifier

W

Widerstand

Resistor

X

Y

Z

Zähler

Zähleinheit

Zähler-

abtastung

anschluß

Zwischenverbindung(s)-

plan

Counter

Counter assembly

Counter-

pick up

Terminal, connector

inter connection-

diagram

# COMPREHENSION OF THE DIFFERENT SHORT SIGNS

C	Common				
KT 1	Clutch sound 1				
KT 2	Clutch sound 2				
KB	Clutch picture				
BT 1	Brake sound 1				
BT 2	Brake sound 2				
BB	Brake picture				
EH	Extreme brightness	not us	ed		
E/A	On/Off projection lamp	main s	witch panel		
UBL	Projection lamp voltage				
H/D	Bright/dark proj.lamp control signal Clutch/Brake				
CBL	Common projection lamp				
T 1	Switch sound track 1	table	top		
T 2	Switch sound track 2	11	11		
В	Switch picture track	11	11		
UST3	Control voltage 3	output	controlbrd.	take up moto	
IST3	Control current 3	output	controlbrd.	main motor	
XHM	X-Phase main motor				
YHM	Y-Phase main motor				
UHM	Voltage main motor				
IHM	Current main motor				
CHM	Common main motor				
xxFM	Take up motor				
FNAM	Reference frequency A mast	er	external		
FNBM	Reference frequency B mast	er	11		
FNA1	Signal from Hall effect se	nsor A			
FNB1	Signal from Hall effect se	nsor B			
FNA3	Reference frequency A internal				
FNB3	Reference frequency B		11		
	Forward switch foot contro	1			
<b>4</b>	Backward switch foot contr	ol			
UST1 F	Control voltage foot contr	ol			
AAStart	Start key for pilot tone f	acility	speed gover	nor	
Sync2	Line sync input	only f	or controlbr	ds.without crystal	
Netzs.	Line sync output (100/120	Hz) "	21	11	

I=CurrentU=VoltageC=CommonFM=Take upHM=Main motorST=ControlR=FeedbackF=FrequencyT=SoundB=Picture


Example: ISTR=Feedback control current

# 3. INTRODUCTION INTO THE MANUALS


Overview about the plugs and the pinning




fem. con.
front view



male con. rear view





housing rear view




5 1


socket rear view








socket rear view







































Passung	Abmaße

C25 auf Rückseite



Aust Datum Name 07 20.6.90 Line	Maßstab Werkstoff 1:1	Made ohne Toleranzengebe nach Bestückungsplan	Ereatz für
	1:1	components lay-out	
07 10.9.90 Jack	GETTIDION	Reglerplatine	Sach-Nr.
07 77.3.91 By T	SIFFURFCK	Control board	42,57,00,16,07
	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 2 von 6

ннн					4 1-4 1-4	ннн	4 HH H				H H F		ннн		¬ ⊢ ¦	11 11 3	* * *	44	→ ⊢ 	Н
		9952.2541. 9952.2545. 9952.2546.	9952.2570.	9952.2561.	9952.3112.	9952.3118.	9950.0152.	995Ø.ØØ43. 995Ø.ØØ57.	9950.0060.	9950.0066.	9950.0074.	9950.0077.	9950.0090.	9950.0095.	99510.101096.		1 1	*		
1				ннн	1 1 1	HHH-	2 1 1			о 0	е		H	7 7 7	7 1 7	Name	MKAR	board		
ннн	нннн	25 I 14 I I I I I I I I I I I I I I I I I	чнн	29 I 15 I	- H	31 I 2Ø I	32 I 5Ø,51 I	33 I 52 I 1 53 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	35 I 54 I	36 I 44,45,63,65, I I 68,69,21,71 I	37 I 37,55,56 I	38 I 14 I I I I I I I I I I I I I I I I I	I 40 I 1,24,46,48, I I 64,66,72		42 I 34,35 I	Ausf Datum Name	06 07.12.89 44.34 KUMKAR 07 13.02.90/40.95 KUMKAR	Engl.: Control bo	Reglerplatine	
I I Leiterplatte unbestückt I I	I 33pF 100V ECPU RM5 I 100pF 100V EGPU RM5 I	I 330PF 100V FKC2 RM5 I 330PF 1 KCE RM5, Siehe Schattbid) I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		I 22nF I	1 4'nk I I Ø.luF 50V MKS2 I	. 33nE	1 0.47uF " RM7.5 I	I 10uf 35V Tantal-Elko I 1 10nF 63V- C Keram. I 10000F 25V Elko I	I I IN4148 Diode	I ZPD2.7 Zener-Diode 2.7V I	I ZPD12 Zener-Diode 12V I	I LED gelb	I LED grün I B40C1500 Gleichrichter I	I I TLØ84 Op-Amp	-Schalter	I Ersatz für :	**************************************	【治水米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米		von 6
70		. 5		÷ 4	. 0	73.	547.	.Ø148. 0841. .Ø051.	.605.	139.	147.	166.	155.	3023.	1055.			11 66 13 10 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 14257.1016.071	2 I 9951.0863 2 I 9951.0868	I I 9951.Ø688 I I 2951.Ø68Ø I 9951.Ø68Ø	5 I 9951.0580 I	1 I 9951.0581 I 1 9951 0584	I 3951.0584 I 9951.0570	1 I 9951.0573.	1 I 9951.0547	3 I 9951.01 1 I 9951.05 2 I 9951.06	7 I 9952.0505	1 I 9952.0139 I	4 I 9952.Ø147	1 I 9952.1166 I	1 I 9952.1155 I 9952.0207	- I	нн		F. Keith	rd	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	нннн		3, 5, 10, 24 I 5 I	I I I 9951 I I I I 1 2 1 9951	1 2 1 3951 1 1 1 1 1 1 16,17	I I 1 9951	14 I 1 1 9951.00	3, CE4, CE5 I 3 I 9951 1, CE2 I 2 I 9951	10,11,1 7 1	нын нын	7,8,9 I A I	DL1 LED I I DL1 I 1 1 9952.1	DL2 I I 9952.1 I I 1 9952.1 GL1 I I 9952.2	I IC I I I I I I I I I 9952.	3,4,5,6,17 I 5 I	11	MKAR JAGA	Control board	Reglerplatine	

		. 7000 1	T TOPO ( TICK TOPO )
-	10 1 1	1 9952.2527.	HEF4027 o.8.
	13	I 9952.2530.	HEF4030 O. M.
	14 1 1	1 9952.2541.	HEF4046 Philips/Valvo!
	16 1 1	I 9952.2545.	I HEF4060 o. 8.
-	6	I 9952.2546.	HEF4077 o. ä.
	12 1 1	I 9952.2570.	HEF4Ø81 o.ä.
	15	I 9952.2561.	HEF452Ø o.ä.
	19 1 1	1 9952.3112.	uA7812KC Spg-Regler +12V
	2Ø I 1	I 9952.3118.	I uA7912KC Spg-Regler -12V
	50,51 I 2	I 995Ø.Ø152.	I 4R7 1/2W Kohleschicht-Wid.
	52	1 1 9950.0043.	1 100R 0.3W Kohleschicht-Wid.
	53	1 9950.0057.	1 470R " "
	54 I I	I 9950.0060.	1 560R " "
	44,45,63,65, I 8 68,69,21,71 I	I 9950.0066.	I 1KØ " "
	37,55,56 I 3	I 9950.0074.	I 2K2 " .
	14 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I 9950.0077. I 9950.0081.	I 3K3
	1,24,46,48, I 7 64,66,72 I	I 9950.0090.	I 10K " "
	4,13 I 2	1 995ø.0095.	1 15K
	34,35 I 2	1 1 1 1 1	18K " "
Ausf	Datum	13 06 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11	I Ersatz für:
1 1	13.02.90/10.9	F. Think	-*************************************
	: Control board		
le	rplatine		ch - Nr. 4257.
			Blatt 4 von 6

Benennung

9950.0099
9950.0102
9950.0106
9950.011
9950.011
9950.0116
9950.0121
9950.012
9950.
9950
995Ø.
9950
9950.0137
9950.0142
9950.0149
9950.0148
9950.0872
9950.
9950
9950
1
July.
1 1

39K Wid.-Array 908B 393 100K Wid.-Array 908B 104

995Ø.4181. 995Ø.4181. 995Ø.418Ø.

100K Wid.-Array 910B

Benennung

Sach-Nummer

chnung

100K Trimmer stehend

100K Spindel-Trimmer

995Ø.1475. 995Ø.145Ø.

immer

100K Trimmer liegend

9950.14

9

stiges -

BC327 NPN Transistor

9952.0657. 9952.0658. 9953.0049.

Micro-Schalter 1pol

,83,84,

2.4576MHz Quarz IC-Fassung DIL8

9952.8120.

တ ထ က

	i		
	1 1 1	vor	
۵		Rechte	
Non		alle	
•	-	nns	
r r	- 1	Wir	
1 Blatt	1 1 1 1 1 1 1 1 1	behalten	
		Unterlage	
		Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte	
		diese	
		Für	
	1	1	

I Sach - Nr. 4257.0016.07 I

W. STEENBECK & Co. (GmbH & Co.)\*]

2.90/h.936 KUMKAR 2.90/h.936 KUMKAR

Name

Control board

tine

2000 Hamburg 76

Ersatz für :

I 1 I - - - I Abgleichwiderst. Netallfilm

Lötöse 1.3mm (Messpunkte)

Zylinderkopfschraube M3\*8 Rohrniet B2.5\*Ø.3\*7 DIN734Ø

Kühlkörper SK 13 Stiftstecker 31pol


9953.0371.

IC-Fassung DIL14

9953.0505. 9953.0506. 9952.4007. Sicherungsscheiben 3mm


Kartengriff

9953.0135.



Addit Dardin	Maßstab Werkstoff	Made alore Tale- ranzangabe mash	Schaltschema	Erootz für
01 31.83 2		fun - mittel - grae DIN 7168	Schematic	
01 5.5.84 Frank 02 13 3.85 Reach } 03 20 6.85 Parch 4	STEENBECK		triebs-Platine rive board	42,57,00,13,03
03 13 9 05 Per de 4	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Fur diese technisc	he Unterlage behalten wir uns alle Rechte ver	Blatt 1 von 4

Passung Abmaße






KEY PIN 12

Aust Datum Name 01 5.7.83 7	Maßstab Werkstoff	Maße ohne Tole- ranzangabe noch fein - mittel - grob DIN 7168 Components lay - out	Ersatz für
01 5.5.84 Sie. 4 02 13.3.85 Jun 4 03 20.6.85 Jun 2		Antriebs-Platine Drive board	Sach-Nr. 42,57,00,13, <b>03</b>
03 20.6.85 562 9	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 2 von 4


Sach-Nummer Benennung 42.57,10.13,02 Antriebsplatin 42.57,20,13,03 Schild selbstk
99 50 00 43,00 Kohleschicht-Widerstand
01.06
06 00
01 02
,01,12,
01 27
01.37
10149, 4
50,01,16,00
99 51,00 47,00 5140
01.56, Tantal-EIKO
99,51,05,90,00 KP-Kondensator
06.24 MKS-
, 06 25, MKS-
06 57 FKC
99,52,01,30,00 Zenerdiode
00,00
05,05, Drode
99 52 06 56 00 PNP
90
33 52 11 66 00 LED
STEENBECK
GmbH & Co) - 2 Hamburg 76

ž	nung STCK.	SICK.		Benennung	
07	161,2,3	3	99,52,30,23,00	TL 084 Bi-FET-00 Amp.	
41	104	1	,31,12,	Spannungsregler 1812 KC	+12V
45	10.5	2	, 37, 18,	" MA7912 CKC	- 121
43			-		
44	2	-	00 52 00 55 00	Chiohorophy (12 245 450	7.7
94	22		99 53 00 44 00	ر بر بر	1 N - 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
47			99 53 01 35 00		
48		1		31-pol. Stiftleiste	
64		3			
50					
57		1	99,56,01,55,00	Lötöse	
200					
275		N	29,67,04,20,00	Sicherungsscheibe 3	
5.5			-		
56		2		Zylinderschraube M3 x 6	DIN 84
57			-		
58		2	-	Sechskantmutter M3	DIN 934
59			- ' ' '		
09		2	_	Rohrniet 82,5 x Q3 x 7 L	DIN 7340
1					
1			-		
			-		
			-		
8	Aust Datum Name			Stückliste	Ersatz für
4	01 4.183 2	,		list	
0 6	02 13 3.85 Lt. 2		STEENBECK	Antriebs-Platine Drive board	4257001303
5	D. CO. Stand		W. Steenbeck & Co.	Fur drase technische Unierkoo behodten wir uns alle Ruchte vor	/



Aust	Datum	Hame	Maßstab	Werkstoff	Made alma Tolo-	Schaltschema	Erootz Rir	
	31.83	Zi			runzungado manii foin - mettel - prob DN 7168	Schematic		
02		Bunk 3	S	TEENBECK		ntriebs-Platine Drive board 60 Hz	Saich-Hr. 4257	.0015.03
03	13.9.85	Rum &	1 W.J	Steenbeck & Co.		che Untertage behalten wer une alle Rechte vor	Blatt 1	ven 4

Passung	Abmaße







KEY PIN 12

	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Tele- ranzangabe nach	Bestückungspla	าก	Ersatz für		
		Žii			fein - mittel - grab DIN 7168	Components lay	-out			
02	5,5.84 13.3.85 13.9.85	Jun 3	S	TEENBECK		ntriebs-Plati Prive board		Sach-Nr. 42,57	00,15	03
			W. S (GmbH	teenbeck & Co. & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	che Unterlage behalten wir uns	alle Rechte vor.	Blatt 2	von 4	

					7	
	1 1	42 57, 10 13,02	Antriebsplatine	(unb	(unbestückt)	
-	1	42,57,20,15,03	Schild selbstklebend		4257.0015.03	
-						
1	R 8, 18 3	99,50,00,43,00	Kohleschicht-Widerstand		100 52	+2,5 × 7,5
	R32 1	, 00, 54	11	# 33	330 8	-
	R22 1	99'00'	,	"	1 KS	
	16,727 5	,00,06,	11		47 KS	
	R5,15 2	06'00'	4	1 7	10 ks	
	R3,13 2	, ,00,95,	"	1,	15 KS2	"
	R21 1	01,02	"	(S)	33 452	"
	M 25 1	01 12	11	PO	1	"
1	81,233 6	01 13	"	1001	1	100
	R 29 1	01.27	"			"
	R 23,26, 2		"	11		"
1	R 24 7		"			-
1	R31 1	01 49	"		SEMO	П
	84,74 2	99 50.09	Metallschicht-Widerstand		11 MO 2%	44.13
1			-			
20						
27	C31,32 Z	00,74,00,12,08	EIKO	220 MF 25V		
22	C33,34 2	, 01.56	Tantal-EIKO	22 MF 16	7	
23						
24	C4,74 2	00,08,50,15,80,00	KP-Kondensator	10 000 DF	F 63 V	2,5 %
25	C2,12 2	, 106,24	MKS- "	0,033 1	MF 100 V	- RM 7,5
26	C 23,35 2	90'	MKS- "	0,022		RM
	C27 1	, 06,23,	MKS- "	1 KF	-100r	
20	5 11.12	2 06 25	MKS- "	0.01 MF		RM
	-	90'		1_	1601	
	622 1		2min	470		
	+-	-				1
32	21.2 2	99.52,01.30,00	Zenerdiode ZI	TE 1.5		
33	1	99	Brűckenaleichr	1	C 1500	
34	D1,2,3,4,	10 99,52,05,05,	_			
	30,37					
35	T2,12 2	99,52,06,56,00	PNP-Transistor	BC 327	-25	
36	T1,11 2		NPN- "	BC 337-	04-	
37	-	-				
38	0.22,33 2	99 52,11,66,00	LED: 5082-4592	2 00/6		
8			Stüc	Stückliste	Eraatz für	
- 1	07 4.1.83 E.:		Compc	Components list		
. 00	02 13385 L. 4			Antriebs-Platine Drive board 60 Hz		Soct-Mr.
ľ						

	81-FET-00 AMD.	70	MA 7912			oller C42315-A60-A1	1/6	j.	Heiste	41 710 60				sscheibe 3			raube M3 x 6 DIN 84		nutter M3 DIN 934	20 00 00	84,5 x 43 x 7 DIN 7340												Stückliste Erantz Nur	Components list	ve board 60 Hz 4257001503	A Broke in
вит	Bi-FET-0p.	ingsregler 7812	MA 7912			Schiebeschalter C42315-A61	. Dip-Fix-Schalter C 42315/413	ngriff	31-pol. Stift/eiste	IC-Fassung DIL 14		e		Sicherungsscheibe 3			×		Sechskantmutter M3	0.00	8 2,3 x 43 x 1												Stückliste	Components list		A Broke in
-Nummer Benennung	152,30,23,00 TL 084					53,00,65,00		99,53,01,35,00 Kartengriff	, 103,77, 31-pol.	, 105,05, 1C-Fa		,56,01,55,00 Lotdse		61,04,20,00			Zylinde		Sechsk	00	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי														STEENBECK	Comby 4 Co.) - 2 Homburg 76 File dates
Bezeich Stck.	3 3 99	1	1			1 99	1 99	1 95	1	3		1 99		2 33		+	2	1	N	0	3		1		+	$\perp$		+			1		2	-2	122	4
Md. Bezeich Mr. nung	40 161,2,3	47 1C4	42 165	43	77	45 51	46 52	47	48	64	50	57	52	53	54	55	56	101	38	90				-	1		-					-	Auri Datum Name	015584 6.	02 13 3 85 2 7 2 1	






lfd. Nr	Bezeich nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung
3)	LPA	1	41.87.10.03.03	Platine
				Schild selbstklebend 4187.0003.03
	57			Steckerleiste 31 pol
		_	99 53 01 35 00	
	R 6,7,47			Kohlrschicht-Widerstand 1K
	R3		29,50,00,69,00	
	2			
-			99,50,00,90,00	" 10K.
_	R 24,25			
	R 30, 35	-		
	R38,41			
	R42		1 1 1	
	R5, 8	2	99 50 00 99 00	u 11 22k
) ) '	R4,9		99,50,01,12,00	
	K10,13			
	P4 2		00 50 01 10 5	11 11 11 100K
			99 50 01 13 00	11 11 . 100K
-	RM,12	-		
	R15,7%			
	R 19,20	Ť	, , ,	,
_	R 25,26			
	R31,32	-		
	R37,38			
-	R 44			
_	R14,21	6	99 50 01 37 00	11 11 1M
)	X 27.33		30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	K32,43	1		
	R 2128	4	39,50,01,35,00	" 1M2
	R34,48	-		
	R17	1		umbestückt (10K) —
	51	1	92,53,00,66,00	Schiebeschalter 2×41m
		7	99 53,05,05,00	Il Fassung 14 pol
		2	DIN 7340	Rohrniet B2,5 x 0,3 x 7
	Datum Na			Stückliste Ersatz für
	131,86 0	_	1	Components list
	3.3.87 Ruch		CATTAIDTON	K/B - Platine Sach-Nr.
	9.5.88 2.2		SIFFURFICE	clutch / brake - board 41 87 00 03
03 1	3.2.91 June	4	W. Steenbeck & Co.	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Blatt 3 von 5

	2							8
10F 1100	0,1 11 1100	7 /25 V	uF 1 25 V			Z0 309 86) Z)		Eralz für Soch-Nr. 47  87 00 03  03
Kondensator	'1	Sator 0,01	Elko	0de 1N4148	de 1N 400X	nestickt (1N400X) Insistor BC 333 ac TAG 201-200 (	80	Stückliste Conpourerts list K/B - Platine clata / brate - Lange
FKC	MKS	HKS 3 - Kor		M/d	0,0			
1951,0657,00	29,51,06,18,00	99,51,06,25,00	99,51,01,55,00	99,52,05,05,06	99.52,00.09,00	99,52,06,59,00	99.52,06,63,00	STEENBECK W. Steenbeck & Co. (Ombit 4 Co.) - 2 Homburg 76
(2,72	5 2 5 2	2 2 2 2	C2 3 C1617	0.0,2 13 045 08,8 08,13 00,16,17 0.20,21	00 1 2 2	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	745 9 767 789 777	03.77 × 8/2 (.fee.) 03.33.87 Find. 03.19.5.88 Find. 03.19.5.88 Find. 03.19.5.89 Find.
	4 959,0654,00 FKC Hondensator 110	4 9951 0657 00 FKC Kondensator 10F 1 9 3951,0618,00 MKS ', 0,14	4 1951,0652,00 FKC Kondensator 10F 1.  9 19,51,06,18,00 MKS ., 0,144  2 39,51,06,25,00 HKS 3- Kondensator 0,01, F   100 V  5 2 39,51,04,55,00 Tantal EIKO 44.7   25 V	4 1951,06,58,00 FKC Kondensator 1nF 1.  9 39,51,06,18,00 MKS 3 - Kondensator 0,01, F 1 100 V  5 2 99,51,06,25,00 HKS 3 - Kondensator 0,01, F 1 100 V  9 7 5 99,51,04,55,00 Tantal Elko 4 MF 125 V  3 99,51,04,55,00 Tantal Elko 4 MF 125 V	4 1951,06526,00 FKC Kondensator 101 F 19  9 1951,0625,00 HKS 3- Kondensator 0,01 F 1 100 V  5 2 9951,0625,00 HKS 3- Kondensator 0,01 F 1 100 V  5 9951,0455,00 Tantal Elko 447 125 V  7 9951,0455,00 Tantal Elko 1048	4 1951, 065200 FKC Kendensator 1051, 100V  9 1951,0618,00 MKS ', 0,447 100V  5 19951,045,00 MKS Tantal Elko 447 125V  3 1951,045,00 Tantal Elko 104748  13 1952,0505,00 Diode 1N4148	9 1951,0652,00 FKC Kendensator 10,0141 100V  9 1951,0618,00 MKS Nondensator 0,0141 100V  5 2 9951,045,00 Tental ElKo 447 /25V  3 9951,045,00 Tental ElKo 447 /25V  13 9952,00,09,00 Diode 1N 400X  8 9952,00,09,00 Diode 1N 400X  14 9952,00,09,00 Triansister 8C 3377  15 9952,00,09,00 Triansister 8C 3377  16 9952,00,09,00 Triansister 8C 3377  17 9952,00,09,00 Triansister 8C 3377  18 9952,00,09,00 Triansister 8C 3377	4 1151,0652.00 FKC Kendensator 101, 100V 9 1351,06125.00 MKS 3-Kindensator 0.01, F 1 100V 5 2 3951,0625.00 MKS 3-Kindensator 0.01, F 1 100V 5 2 3951,045.00 MKS 3-Kindensator 0.01, F 1 100V 7 5 3951,045.00 MKS 3-Kindensator 0.01, F 1 100V 7 8 3951,045.00 Tantal ElKo 44, F 125V 7 8 9952,0690 Diade 1N4148 7 9952,0690 Diade 1N400X 7 9952,065900 Transistar 8C 337 7 9952,065900 Transistar 8C 337 7 9952,065900 Transistar 8D 677 7 9952,065900 Transistar 8D 677 7 9952,0663,00 Transistar 8D 677

Bezeich Stck.	Sa Cummer	Benennung		
101	99.52,30,23,00	77	78077	
16.3 5		2/	4001	
+				
-				
Name			Stückliste Components list	Ersolz für
03 19.5 88 2.7	STEENBECK	K/B	-Platine	Soch-Nr.
"da	<b>A</b> 59	Für denn techni	11 / Drake Dorred	8191 5 van 5




Dotum Name

100 13.2.91 Ruch

100 15.4.91 Luch

100 15.4.91 Luch

100 17.2.92 Ruch



1																					;																	_	****	
	Firma	(Platine)	3927.0082.00		25×75																				× 13.5	20.5		360 T			#10×25			MKS RM 7.5	MKS	MKS			Eradz Nir 3927.0034.05	
	3)	(PL	39		5																				6 4.2	X 6-		Typ			161	401		100 V	1001	1001	160V			
		receluna	tklebend		10.88	47.8	3 K 3	10 K	22K	47K	82K	100K	150K	220 K	270K	330K	470K	680K	1 M	1M2	1M5	2M2	8W9	8,2 M	330 R	470.82		100 K.S			1000LF	470uF		0,047 LF	01 WF	1 NF	tns		Stückliste	Components list
, :	Bezeichnung	Bildlampenregelung	Schild selbstklebend		Widerstand	N	2.	2.	. "	2.	2.	н	N	n	"	n.	"	n n	2	n	N	и	11	20,	28	2.		Trimmer	Keromikbuchse		Elko	"		Kondensotor	H		4		Plade shee Take St	
	Sach-Nummer	39 27,10.82,00			99.50,00.19,00	,00,34,	,00,77,	,00,00	,00,99	,01,06,	,01.12	.01.13.	.01.17	,01.21,	,01.24	.0127	,01.29,	.07.33	01.37	07.39,	01.41	,01.42,	,01.46,	,0157,	,02031	,0508,	-	99 50,14 52,00	99 50,11 99,00	-	99 51,00,00	129.00		99.51,06.15,00	,06.18,	06 23	,85 90			
	-	-			1	1	-	1	~	1	-	3	1	1	2	~	1	1	00	1	1	1	-	1	-	7		9	4		-	-		1	2	-	1		tome	17 17
	3200				R 23	R24	00	R 32	R 1.28	R22	R31	R2930	R26	R 13	R 27, 34	R29	R 20	R 17	P4, 5,6, P4 15, 16, 18,33	R3	R 19	R 12	B 7	R 11	R25	R21		P12			2 3	64		63	57.52	97	53		13 2 94 C	1 3
-	D Z	-	7	3	4	5		1	80	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	00 13 D	00 1

												T	- 1			-											Ţ	-	-	_	-	_	I	1	_			_	
Firma	4005)							National			SA - TO 66													nm US-Norm			DIN 84		DIN 934 - Ms	102 071		ststoff (zu 69)					Energiz For 39270034,05		3927,0082.00
bur	1N 4002 (1N4			2 N 6344	BC 337-40	CQ Y 26		1 009E MJ			SK 08/75/			i f. f.		e 31pol.		70 DIL 14	9 DIL 16		t			9 10A flink \$6,3 x 32 mm	hloch \$ 1,5 x 5		Zylinderschroube M3x12		Sechskontmutter M3	halter 21162	g (:	ibe 3,2 DIN 125, Kunst.				itposte	Stückliste	Components list	Bildlampenregelung 12V
Bezeichnung	Diode	"		Trioc	Transistor	LED		JE	71		Kühlkörper			Kartengriff	,	StiftLeiste		JC - Fossung	JC-Fossung		Hohlnie	Lotose		Sicherung	Oellockschloch		Zylinders		Sechskar	Sicherungshalter		Isolierscheibe				Wormelaitposte	Yeak ober Tok-	Sent - matter - group CDM 7166	Bildlan
Salvummer	99,52,00,09,00	, 105.05,		99 52 08 24 00	9952,0657,00	99.52,11,60,00		99 52,30.05,00	9952 3405 10		99 52 40 09,00			99 53,01 35,00		99.53,03.71,00	-	99 53,05,05,00	,05.06		99 56,01 35,00	.01.55		99,56,0248,00	99.62.10.52.00	-	-	-	-	99 56 02 50 00			-	-					STEENBECK
St	~	4		-	-	N		1	1		-			-		-		-	1		7	3		-	7		7		N	~		2					¥ 1	4 4	
Bzeich	0.5	01234		71	12	7:90		70.1	102													TP123		51														15 4 11 12	17 2 92 Met.
1fd Nr.	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	20	51	52	53	54	55	56	57	58	59	9	19	62	63	49	65	99	67	000	70	11	72	73	74	75	And Datum	00 15	00

39,27,00,82,00 **FO4** 

W. Steenbeck & Co. for down holmscha Univings behalfen uit uns alle Reakte ver.


Bildlampenregelung 12V Picture lamp control


39,27,00,82,00 NOV

Blatt

Fir deas technische Unterlage behalfen wir ens alle Rechte var. Bildlampenregelung 12V Picture lamp control

W. Steenbeck & Co. STEENBECK






1	Maßstab ST 58	Maße ahne Tele- ranzangebe nach	Components lay-out	Ersatz für
00 1.10.80 Do Y	ST 59	/sun - mrttel - greb. DW 7168	Bestückungsplan	
01 16.2.81 King	STEFNRECK	Automat	ic and foot control board	Sach-Nr.
02 21.6.85 2 2.1	PIETURETU		Fußschalterpl.	42,57,00,11,02
	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co) - 2 Hamburg 76	Fur diese technis	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte ver	Blatt 2 von 4


		4257.0011.02	- 14	2,5 x 7,5	2,5 x 7,5								100k 1% \$2,5x6,5											KC RM7.5					2/0/10	Valvo			National								Ersetz Nir		42,57,00,11,02	Blatt 3 von 4
Benennung	e "AA.und FuBsch	Schild selbstklebena 6257.		470 K	9	3k3 "	, 10k		33K	100K		1M	Metallschicht-Widerstand	Abgleichwiderstand		Trimm-Potentiometer 50k			. 1	" 10µF 25V-	" 4,7µF 25V-	Kondensator 10nF 100 V- MKS	22nF 100V-MKS	1 nF 160V-FKC			Diode 1N4148		0 770		4027P.	4030 P.	MM 74C14N, "		CNV17 III, Opto-Koppler		D rot	Zenerdiode ZPD 3,9			Components list	Stuckliste	Automatic and foot control board A.A. u. Fuß schalterplatine	Für dese beskeische Unterlage behalten unt une alle Resibte ver.
Sach-Nummer	12.57,10,11,02	,20,11,02,		20,00,57,00	8	,00,77,	06'00'	-	,01,02,	, 01, 13		,01,37,	,08,70,	-		99 50, 14, 74,00	-	-	99,57,07,40,00	, 01, 55,	, 01, 45,	99,51,06,13,00	196,16,	, 106,57,			99,52,05,05,00	1 1 1		99,52,25,71,00	, 125,27,	, 25,30	, 25, 38,	, ,23,90,	11,72		11,69,	99,52,01,36,00		1 , 1 ,	ST 58 ST 59		STEFNBECK	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Homburg 76
Sick	-	7	+	-	7	7	7		1 1	71 01	12	27 2	10 4	2	-	-			13 2	1	1	6.7	3 2	8 2	_		1,12 12	2,	- 1	7	$\dashv$	-	2 4	7 1	3,70 3		1,16 3	7 2	+	_	Name Do 2	1 1	The state of the s	
3				K 33	R 28,29	R21	R3.4.	R32,	R31	7.8.2	11,12.4.	R 26,29	R 13, 16	R30		P1			C12.13	C11		9, 10, 14, 6,	62,3	65,8			9.1011.12	13.75	_	K2.3,4	-	101	105	107	168,9,10		04,5,16	9	-		Datum 1 44 DO			
至文	-	7	77	7	5	9	7		00	و		10	11	12	2	14	75	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	23	30	31	32	33	34	35	36	37		5 6	02 2	


3	1																											Erects Nor		42,57,00,11,02	4
	8 710 bu		91710			- 1		se 2,5																				Components list	Stückliste	Automatic and foot control board A.A.u. Fußschafter platine	File deep tradestacks University bahaften ort one oth Readity rar
Benennung	IC - Fassung	N N	æ			Kartengriff	Stiftleiste	Aderendhülse																						Automatic AAU.FU	4
Nummer	99,53,05,07,00	,05,05,	90'50'	-		99,53,01,35,00		99,56,01,35,00		-	1 1 1	 	-	-	-	-	-	-				-		 	-	-	-	ST 58	57 59	STEENBECK	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co 2 Hamburg 76
Stck.	1	5	-			1	1	2				I																Nome	-3-	Z Kung	
Bezeich Stck.																												_	1.11.80 De	21.8 84	
F. S.	38	39	07	41	42	43	77	45																				=/ Datum	01 1.1	02 21.8 84	

Passung	Abmaße



Aust Datum Name		Schematic	Ersatz für
01 10.179 3" P.J.		Schaltschema	
04 29.5.80 Kurd	UI I I WILL DIT	Power supply unit board Leistungs-u.Netzteil	Sach-Nr. 42,57,00,09,06
06 22.7.87 20.	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1 von 3






R1 - R8 sind Abgleichwiderstonae, Wert nicht definiert

R1-R8 Matching resistors; values not defined.

R9-R10 Widerstände-nur bei Abtastungen ohne Kopplung.

R9-R10 Resistors - at all pick-up's without interlock.

0	00 16 11 76	Schaltschema / Schematic		TEENBECK W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76		
	00 23.4.86 Buch !	Magnetic motor pick-up Magnetische Motorabtastur	ng	39 27 60 07 00 Blatt 1 von		



Geschwindigkeitswähler: 3915. 0100.13 Speed selector:


Aust Datum	Name	39 04.6000.00		-
00 31.1.77	F. Rober	Schaltschema / Schematic		
		Geschwindi		r


Speed selector

W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76


39<sub>,</sub>27<sub>1</sub>60,05<sub>1</sub>00


Blatt 1 von






Aust Datum Name		Maße ohne Tole- ranzangabe nach		Ersatz für	
01 23.10.84 Junda		fein - mittel - grob DIN 7168	Schaltschema / Schematic		
01 19.1.88 Junda (	STEENBECK		Fußschalter Footcontrol	39 <sub>2</sub>	7,60,04,01
	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technis	sche Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt	von







Passung Abmaße








Aust. Datum Name	Maßstab 9955.0366.00	Maße ohne Tole- ranzangabe nach	Anschlußschema	Ersatz für
00 4.12.81 Zi 1.		fein - mittel - grob DIN 7168	Connection diagram	
	STEENBECK		fo Bildlampe lamp transformer	Sach-Nr. 39 27 60 12 00
	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 70	Für diese technis	sche Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt von





lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung		Bemerkung
1		1	99,00,33,36,0	Schalterwanne		
2		2	99 00 33 39 0	Halter		
3		1	99,53,00,78,0	Tastenschalter	3 Tasten	
4		1	99,53,02,46,0	Stecker	5 - polig	
5		1	99 56 04 67 0	Schaltdraht	40,5	
6		1	99 56 04 59 0	Steuerleitung	5 x 0,142	900 mm
7		1	99 62 00 55 0	Kobelbinder		
8		1	99 62 00 62 0	Sockel für Schraubbefe	stigung	
9		1	99 62 02 04 0	Tesa - Kennband , E'		
10						
11		4	DIN 84 M3 x 8	Zylinderschraube		
12		2	DIN 7971 B29,9,5	Żylinderblechschraube		
	Datum Na		Maßstab ST 901, 1901	Maße ohne Tole-		Ersatz für
00 8	5.12.78	4	1:1	ranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168		
01 3	1.5.79 Zü	BU.			tch	Sach-Nr.
10 1	0.8.81 Zü	¥.	STEENBECK	Kupplungsscho	alter	42,34,50,28,10
-			W. Steenbeck & Co.	Für diese technische Unterlage behalten wir un	ns alle Rechte vor.	Blatt von

(3)





lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	99,00,33,37,00	Schalterwanne	
2		2	99,00,33,39,00		
3		1	99,53,00,79,00	Tastenschalter 4 Tasten	
4		1	99,53,02,46,00		
5		1	99,56,04,67,00	Schaltdraht \$ 0,5	
6		1	99,56,04,59,00	Steuerleitung 5 x 0,142	900 mm
7		1	99,62,00,55,00	Kabelbinder	
8		1	99,62,00,62,00	Sockel für Schraubbefestigung	
9		1	99,62,02,04,00		
10					
11		4	DIN 84 M3×8	Zylinderschraube	
12		2	DIN 7971 B2,9x9,5	Zylinderblechschraube	
			1 1 1		
Aust Dat			Maßstab 921 721	Maße oline Tole-	Ersatz für
00 6.	1238 \$	PA	1:1 931 731	ronzangabe nach fein - mittel - grob DN 7168 Clutch switch	
01 31.5	79 Zii	RH.		DIN 7168 CILITON SWITCH	
10 20.	1.81		STFFNRFCK	Kupplungsschalter	Sach-Nr. 1.1 61 5005 11
11 30.	3.81 W.J.	34.	W Stoophook & Co	777	41,04,00,00,11
			W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 7	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor	Blatt von







Ifd. Nr	Bezeich- nung	Stck	Sact	h - Nui	nme	r	Bezeichnung Firm	na
				27,10			Optische Abtastung	
	R1 R2-5	1 4	99 5	00	40,	00	Widerstand 82 St 0,2W " 10 kSt	
	C1. C2	2	99.5	51 06	80,	00	Kondensator FKS 2 min RM5 , 1nF 100V	
	T1,T2	-	99 5	52,06	57	00		
	LS1, LS2	2					Lichtschranke Honeywell HOA 1873	
	St	1	99 .	53,04	72	00	Messerleiste einreihig abgewinkelt 5 pol.	
AUST 0	976 RA.	2				_	Ersolz für STEENBECK & 2 Hamburg 76	Со
10 1	4277 RM. 19.4.81 Sm 23.6.88 Fine	4.	Malis ta ~1:1				sach-Nr 39 27 00 42 11 Blatt 1 vc	on 1











	Dohum 489			Werkeleff	Phabe along Fate- ranzongado much fate - miffel - gradi	Schaltschema	Eroute Nor	
-	61.81	plon	10	TEENBECK		niversalzähler ellanzeige auf Anz-u. Bed	Seel-Nr 8 2 , 12	7   60   01   05
				Frenheck & Co. 4 Co.J. 2 Humburg 76	For door technol	nho Unfortage behalfon orb one alle Reality yes	Baut 4	van 4








34 pol. Stiftliste
Zur Arzeige

37 BT1
24 BT2

26 pol. Stiftleiste Zur Hontageplate

2 BT 1 15 BT 2


Aust Datum Name			Schaltschema	Ereats	Rer .		
04 10. 1.86 (/cm		fuin - mittel - grabi DRV 7168	Schematic				
05 12.3.91 Peterte	STEENBECK	Bild -	Ton - Verstell - Logik ture sound-shift	Seet-1 82	27	100,	76,05
	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co) - 2 Hamburg 76	Für diese technie	che Unterlage behalten wir une alle Roekte ver	Blutt	1	194	6





lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.		Sach	-Nun	nmer		Benennur	g						
1		1	82	27	10	76	04	Leiter	platte	dura	hkonta	K.f.	iert b	eidse	itig
	200							4	- // .			10	it stop (		
	R29							1R5						4 W	
	RZZ	2	99	50,	<u>00,</u>	50	00	2201	Kohle	Schion:	Wider	5/6	mol	1/36	
	R2425			1 1	00	75		2K2			,	"		2/3 K	/
	R28,31														
	R33,39													1 /	
			99	50	00	<i>33</i> 1	00	22 K	11			1		1/3 M	
	R10,17														
	R18,19														
	RM,12				1										
	214,40														
	121,32														
	R23,26	4	99	50	00	90	00	10K	4,			u		1/3 W	
	R1,4	22	99	50	01	13	00	100K	le			1,		1/3	W
	15,9			. 1	,	. 1									
	\$6,8			, ,		1									
	R13,15		·												
	R16.20	==													
	R38														
	R35	2	99	50	1,	16	00	120 K	1/		ı	1/		1/3	W
								470K	<u></u>	<u> </u>		4			W
	R7	2	99	50,	01	33,	00	680 k				//		1/3	W
	R37						-	111				11		1/3	W
	R40,41	4	99	50,	01,	061	00	47 k	11			<i>[1</i> ]		1/3	W
											<del></del>	_			
					1										
					1	1									
					1										
					1										
4 0-4	um Nai	ne.							CIN	1.1.		_	French für		
of Dat	1.85 ISM	-								uliste	13.1	-	Ersatz für		
	.86 BALM	_	-					D'11		onents		+	Sach-Nr.		
	. 88 Jud		[	STF	FAIL	RFC	K		-Ton-l		<b>-</b> .			7:00 5	76
	1.91 Bury			-		04.0	Co	Pict	ure sou	nd Shi	17	4	82,27	100	0
4	3. 3000	10	W.	Stee	ende	CK &	UO.	Für diese	echnische Unterlag	e behalten wir u	ns alle Rechte vo	,	Blatt 4	von	6


30

-	ŀ	ſ			Г
五年	Bezeich Stck.	Stck.	h-Nummer	Benennung	
	$\prod$				
-		9	20 00 00 00		_
2	21112	0	00, 75, 00, 75, 21	Kondensator 100pF	_
5		0.	99 54.01 52.00	EVC A. T	
5 8	1	1	00120.001100.00	" (AC 1/2)	_
3	17077	-	00 00 00 00	7 MVC 0 0 0	-
3 3	27/62	0	19.57,00,18,00		_
3 8	176.75	1			_
, 0	2/3/2	I			_
0	1	0	59 51 06 19,00	" " MKS 0,22 UF 63Y-	
	-		-		_
9	623	7	39,54,01,45,00	Elko (101121) 47.41 / 220V	
2	622	2	29,51,24,56,20	22 MF /	_
S	C2,89	3	99,57,01,52,00	24F /2	
5	77	0	29,54,00,36,00	F12	
			-		
×	KK1	7	99 52 40 18 00	KihlKinner	
*	+	+	82 17 00 03 07	Kihl hloch (oven-wines 92000000)	
×	+-	_	82,1200 03.07	11.30 15.30 10.30 10.30	
	+				
			39,53,95,05,00	16 Fassung DIL 14	
			99,53,05,06,60	710	
		2	99,53,05,09,00	D11. 28	
		-			
Ø	-	_	99,53,06,24,00	Sterker Leisie 28 pol mit connen Archive	
20	8447	7	99,53,06,25,00	34,001	
		2 6	M3×10 DIN 84	3	
			93,67,04,20,00	sicherungsscheibe 3	
			113 WW 234	Seems Kunt Muner	
	$\vdash$	-	99,62,10,42,00	Schrump Fschlauch 2,4 bis 1,2. 25mm lang	
		_		227.0076.0	
	+		-		
	-	1	-		
Aust Darlum	Мате	-		Stückliste Ersatz für	
28.1.85	Callin .	4		Components list	
04 22 488	227	-	STFFNRFCK	- Verstell - Logik Soch-W	
05 12.3.91 2.2,	12.2	1	W Steenbeck & Co.	Picture sound shift 82/21,00,16,05	
			(GmbH & Co.) - ? Hamburg 76	Fur drase technische Unterlage behalfen wir uns alle Rechte vox Blatt 6 von 6	











estückt (Pos.3)	Bemerkung 21 t	Exerts fur Sect-W: 39,28,00,090. Blatt von
4	1 39,28,10 09,04   Rückwandplatine   1 39,28,10 09,04   Rückwandplatine   2 99,53,02,19,00   Buchse 3-polig 71204-030   1 02,65   Buchse 6-polig 71204-060   4 03,73   Federleiste 31-polig 71204-060   1 04,67   Schaltdraht #0,5 3019   1 04,67   Schaltdraht #0,5 3019   1 99,53,04,32,00   Stiftleiste 2-pol. 90°abgewinkelt	More Main amplifier  Man amplifier  Mauptverstärker  Drawing board  STEFNBECK  W. Sleenbeck & Co.  Ombit 1.00, 2 Honday 36  For dare technich Unterlay behalten mr. un ohr Richte von  Grand 1.00, 2 Honday 36  For dare technich Unterlay behalten mr. un ohr Richte von
	1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	02 27 10 80 04 23    85







1				1	
1	1	39 28 10 04 05	Platine		
	1	42 04,00 06,00	Kühlkörper mit	Zusatz bohrung	
R 17	-	99,50,00,62,00	Kohleschicht-Widerstand	tand 680 S2	+2,5 x 7,5
R 27	-	.00 56.		390	=
A 7,5,6,	9	00 66	" "		W
R24,25	2	00 69	" "	.1,2 KS	11
R 9	1	69 00	" "	1,5 ks	"
R10	1	00 00	11 11	3,9 452	ll ll
83	-	98 00	" "	6,8 452	"
R18	-	06'00'	" "	10 452	"
R 21	-	01.02	11	33 K/2	ll ll
AA	-	0107	N N		n
R 16	-	0111			"
R 2	2	01 29	" "		"
R 22	-	01 08	" "	56 KQ	
R 29	-	00 95	" "	15 49	"
R 74	-	.01 75.	" "	22 52	442 × 135
					: [
R 40	-	00 97	=	0220	
R 12,13	2	99 50,07 61,00	Hochlast-Drahtwiderstand	0,0	a 6 x 25
	7				\$2,3/6 × 5
10	1	99,50,14,36,00	Cermet - Trimmpoti	1 KS	liegend
20	-	14, 49	" -Trimmpoti	50 AS2	liegend
C6,7	~	99 51,00,64,00	EIKO	100 MF 41	40 V- RMS
60	1	00 95	EIKO		63 V- RMS
20	7	01 48	Tontal - FIKO	11 F	
	1				
55	2	99,51,05,95,00	MKS3- Kondensator	0,22 MF	63Y- RM 7.5
C4,9,10		,06,18,	"	0,1 MF	
		-			
C1.2,3	~	99.51,00,68,00	EDPU-KeramMiniatKondensator	100	DF 100 V-
	-				
	L				
tust Dotum Me	Name		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
- 0			Components list	of Cranz lur	
0327184 /4		ı	a supplied the supplied to the		
03 72 85 7.2 8	77	STEFNBECK	Endstufe mit Kompressor		3928000405
2					

							ZPD 2,7	ZPO 12	ZPD 4,7		2 107 8	:V 59	7 79 C	86 337-40	tor MJ 2501	MJ			M 6000		rer RC 4558 NB		s Elimmer TO-3			DIN 41617			A tr	06 721			M3x12 DIN 04	M3 DIN 934	3,2 DIN 6798		2,5 x 0,3 x 7 DIN 7340				s list	30 2000 US		wir was odle Rechts war Blatt Ly von Ly
Benennung	Diode 1N 4007	Diode 1N 4148					Zenerdiode	"	2		Transistor BC	" BCY	" BCV	NPN-Transistor	Darlington-Transistor	" "			Opto-Koppler CLM		Operations verstärker		Isolierscheibe aus			31-pol. Stiftleiste	IC-Fassung DIL 8		Feinsicherung 2A	Sicherungshalter			Zylinderschraube	Sechskantmutter	Föcherscheibe		Rohrniet 82,			1 1 1 1 1 1 1	Components list	Endstufe mit Kompressor	<u>a.</u>	For dese facinache Univringe behalfor
Nammar.	99 52 00 13 00	05.05		-		-	99 52,01 39,00	01	, ,07,38		99,52,06,14,00	67 90	, , ,06,57,	, 06, 57	, 06,72	, 42'90			99,52,11,73,00	-	99,52,25,50,00		99,52,40,44,00	94'07'		99,53,03,71,00	99,53,05,07,00		39,56,02,30,00	, 02,58		-	1 1 1	-	-	, , ,		-	-			STEFNRECK	W. Steenbeck & Co.	(GmbH & Co) - 2 Hamburg 76
Bezoich SIch.	2						2		1		1	1	1	1	1	1			7		2 2	1	2	7		1	2		7	2			4	7	4		2			Name		7.6	_	
Bezeic	01,2	03,4					05,6	07.8	013		7.3	71	7.2	76	74	75					10 1,2								5,1,2											-	82 74	57.85 RZ.	239.05 12 4	$\dashv$
₽¥	41	45	43	77	45	46	47	48	64	20	51	52	53	54	55	26	57	58	59	09	61	62	63	49	65	99	29	69	69	20	71	72	73	74	75	92	77			Auct Defum		03 271	05 23 9	

Abmaße



Aust Datum Nagra		Schematic	Ersatz für
00 9.10.78 Bod.		Schaltschema	
00 17.8.79 PM. 01 28.8.79 Bau 1. 02 3.9.79 Bau PM.	STEENBECK	N/- 1-1-1	Sach-Nr. 39 ,28,00,05,02
02 1.4.85 Freely 71.	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1 von 3



+2,5×7,5


x 25


90

41617


NIQ


404






RM 5 39 28 00 06 0C \$2,3/6×5 +2,5 x 7,5 a6 x 25 RM 15 liegend 3 EDPU-Keram-Miniat-Kondensator 1500pF 100 V-604 DIN 41617 8619 NIG DIN 7340 DIN 934 DIN 04 99,52,02.08,00 Bruckengleichrichter 840 C3200/2200 -Kondensator 933µF 100 V-1,8 K.R 4,7 KS 2.2 k Q 1 KS Ersalz für 0,22 52 10 52 Blott 3 100 52 470 MF 401-10µF 63V-1KS -191 4MOOLT MA 7815 CKC MA 7915 CKC 99,52,06,69,00 Darlington-Transistor MJ 1000 Für dese lechnische Unterlege behalten wir uns alle Rechte ver M3×10 82,5x q3x7 MA 723 39,50,00,19,00 Kohleschicht-Widerstand M3 3,2 Components list 703 39,50,14,36,00 Cermet-Trimmpoti 99,52,40,00,00,00 Kühlkörper SK 18 Zylinderschraube Power supply > Stückliste 1N 4004 99,53,03,71,00 31-pol. Stiffleiste Sechskantmutter Netzteil 99,50,07 60,00 Drahtwiderstand 99,52,31,15,00 Spannungsregler Keramikbuchse Isolierscheibe Fåcherscheibe Isolierbuchse






3 15 15	Bemerkung									2 × 4,5 DIN 7971	x 9,5			Ersalz hur	3928002214 Blett 2 100 3
Bré	Benennung	Platine (unbestückt)	Griff	Winke/	hild	Ansatz-Potimutter M7 × 0,75	Knoof	Deckel	Mutterabdeckung	Zyl Blechschraube B 2,	X			Hock where law Bestückungsplan for making grad Components lay-out	Summenverstärker Master amplifier Tu dese techniche Unterloge behalten wer uns als Rechte vor
	Sach-Nummer	39 28 10 22 15		00 16 00	00 13 89	14 21 01	99 53 01 37 00	01	01 39					Maßstab Werkstoff	W. Steenbeck & Co.
	Bezeich- Stck.	7	2	1	7	m m	~	8	m	2	2			€ 88 3	15:185 June 1: 15:185
	Ptd Nr	1	N	4 4	0	0	9	11	13	14	16	19	19		12 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17



Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Blatt 1



5

0

N - m

75

1 Ø 9

20


RM 7,5 RM 7,5 RM 7,5


RM 15

RM 5


+2,5 x 7,5

× =





						-	
₹.	Bezeich Stck.	Stck	-Nummen	Benennung			2
5							
14			1				
15	R1	1	99 50 00 54 00	_	Kohleschicht-Widerstand	33082	+2,5×7,5
16	R11	1	95'00'	W	"	39052	"
17 /	R5,13	7	, 00,66	"	N	1 KS	n
18	R2	1	, 00,69,	"	"	1,5 KQ	11
19	RB	1	,00,01,	N	"	4,7 KS	"
20	R 9,12	7	06'00'	11	11	10 KS	n
21	R3	1	, 00,92,	"	n	12 KS	
	R6	-	, 101,06,	11	. 11	47 KS	"
	R 10, 14	7	,01,13,	N.	"	100 KS	"
77	R4	1	,01,37,	"	n	1 MS	"
25			1 1 1				
26			-				
27	p1	2	99,50,13,81,00	Schicht-Sc	Schicht-Schiebewiderstand	10 KS2	92W pas. 10g.
¥28	P3	1	14,37,	Cermet-7	Cermet-Trimmpoti	1 KS2 3	stehend
29	PZ	1	14.41	1 -7	Trimmpoti	10 KS2	"
30			1				
31	64,5	7	99,51,00,95,00	E/ko	10 MF 63 V-		RM S
32			1 1 1				
-	6'83	C	99,51,06,18,00	MKS3-	Kondensator (	0,1 MF 100 V-	RM 7,5
34	61	1	,06.25,	"	0 "	0,01 AF 100 V-	RM 7,5
35	C 10	1	, 106.27	*	0 "	0,033 FF 100 V-	. RM 7,5
36	92	4	99,51,05,12,00	FK53 -	Kondensator 1.	1500 pF 100V-	- RM7,5
37	C 2	1	, 105,14,	FK53 -	11 3	3300pF 100V-	- RM 7,5
38			1 . 1 . 1				
39	C 2	1	99,51,00,60,00	EDPU-Ker	EDPU-Keram-Miniat Kondensator	15	oF 100 V-
40	63	1	08.90	EDPU- "	,	330	PF 100 V-
41			-				
42							
43	101	1	99,52,25,58,00		Operationsverstärker	RC 4558 1	NB
777							
45		1	99,53,03,71,00	31-pol.	Stiftleiste	DIN 410	41617
97		-	99,53,05,07,00	1	0 7/0 bur		
47	01	1	99,55,03,89,00	Übertrager	ger Haufe	57 4236	
48			1				
49		N	-	Rohrniet	- 1	7 DIN 7340	
			*	Zu 1Fd. Nr. 28	Poti P3: Bauform	derart, daß bei	ei Rechts-
			-	drehung Wi	drehung Widerstands wert zw.	Wilten-und linkem	kem An-
	- 1-	1	1 1	sculuis geg	gegen Null genr.		
Auri Datum	Datum Name	2			Stückliste	Eradz Nir	
02 25	25 2 D 2 Q C	T			Components list		
	10.1.85 Lin		STEENBECK		Magnetton 16mm Magnetic sound	3926	392800,12,04
in Cy	200	-	W. Steenbeck & Co.	Ļ	- 2	works our Blatt 3	ren 3
		1					



T1-T6 = BC 149 T7= BC 141

-47K-a 1000000000	
R28 3228000700	
C 14 BAY18 047 µF € 680 —	10 15
D2 C9 R15	C10 -220-
D1 R19 150K-	R12
C12 R24	R 14 - 0.1uF -
D5 D4 H9 T5 H5 HC	3 C7
10s n 35	S PI
C13 —22K— 100K—	
- 3K3 - R22 R16 R25 BC 170K	4-1K -
189 R13	-15nF-
BC 141	R6 (C3)
-3K3- R26 R23 -2K2- R8	—220K→
R20 -330680 -	C4 BC
D3 1K 120K-	149 T2
R10 R4	- 1K-
<u> </u>	
Relais	149 T1
	-150K
St 711 100/ 100/ 25V 15V	- 3.3 n
250	∴ 0.1u ·
25V 15V -220- C11 C6	-4K7-
- 220 - C11. C6	Ř1
31 7 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	* 31 */1
The contraction of the second	. 1

Ausi Datum Name 00 3.1.78 Januar 10	Maßstab Werkstoff	Maße ohne Tole- ranzangabe nach fein - mittal - grab DIN 7168	Ersatz für 30-C-008/9088
	STEENBECK	Pilot control amplifier Steuerverstärker	Sach-Nr. 32,28,00,07,00
	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1 von 3

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.)
2000 Hamburg 76

## ZUSATZAUSRÜSTUNG Stereo 2-Kanal

ST 740 ST 741 ST 742 ST 743

Für obige Ausführung sind folgende Schaltbilder bestimmt:

3928.0015.1\_ Summenverstärker 3928.0036.0\_ Schalterkarte

3928.0019.0\_ Rückwandplatine Stereo

Dafür entfällt 3928.0022.1\_ Summenverstärker.

## Additional equipment stereo 2-channel

ST 740 ST 741 ST 742 ST 743


For this following drawings are necessary:


3928.0015.1\_ summing amplifier

3928.0036.0\_ switch board

3928.0019.0\_ drawing board stereo

3928.0022.1 summing amplifier is void.







Ifd. Nr.	Bezeich	Stck.	Sach-Nummer		Benennui	na				
1	Trung	1	39,28,10,15,	13 F	Platine	(unbestückt)				
2										
3		2	39,03,00,04	01 (	Griff					
4		1	99,00,13,89		Reglers					
5		3	99,50,14,19			er M7 × 0,75				
6		3	14,21	1	Ansatz-H	Potimutter M7 x 0,75	5			
7										
8		3	99,53,01,37	00 1	Knopf					
9										
10		3	01,39							
11										
12		2		8	Blechschr	IN 7982				
13			, , , ,							
Aust. Date		ne /	Maßstab Werkstoff		Maße ohne Tole- ranzangabe nach	Bestückungsplan	Ersatz für 3928.0039.00			
10 28.1										
	1.85 Ruit	_	TELIDO.	Components lay-out menverstärker	Sach-Nr.					
12 15.1	1.85 Junda		STEENKEC	K			39 28 00 15 13			
13 23.9	. 05 Rendy	34	W Steenback &	Co	Mas	ter amplifier	0320,00,13,13			
		/	W. Steenbeck & (GmbH & Co.) - 2 Hamble		Für diese technise	che Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 2 von 3			


lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.		Sach	-Num	mer		Ben	ennun	g												
14				1		1																
15				1		1																
16	R 3,14,19, 22,26,28	6	99	50,	00 :	34	00	Kohi	lescl	hich	71-V	Vide	ersto	and			47	5	2	42	5 ×	7,5
17	R 30,31			1	00	43			<sub>U</sub>				//			1	00	$\mathcal{L}$	<u> </u>		//	
18	R11,12 17,24	4		I.	00	69			//				//				1,5	5 K	R		11	
19	R6	1			00	75			//				//				2,2	? ks	2		11	
20	R2,7,18, 25,32	5		1	00	90			1)				//			1	0	KS	5		//	
21	R8	1		1	00	92			//				//			1	2	KS	2		//	
22.1	R 10 13,21	3			01	06			//				//			4	7	K51	5		//	
	R 33, 34	2			00				//				11				3,3	k S	?		//	
23	R5	1			01				//				//					KSZ			//	
24	RN 2	_	99					Wide	ersta	and:	5-NE	etzn	verk	. 3	314	 B			7× .	4,7	kΩ	,
25	RN1	1			41				//			"			16					10		
26				السسا												-						
27	P1	1	99	50.	13	71	00	Ster	eo-	Schi	ichte	dreh	nwio	er.s	tanc	1 2	2× 4.	7 K	SP .	0,081	W D	05
28	P 2,3	2				76		11				11			. , , ,					2,15 H		
29	, 2,0	-			,0	70		7				-,								7,10		
30	C 2, 3, 4,5,	ا ه	99	51	00	95	20	FIL	0	10	μF	6	3 V-							RM	5	
30	22,23,	0 3	77	<u>.</u>	00	55	00	LIN		70												
31	24,25	<u>ال</u>		لـــــا																		
	C14,15, 18,19	4	00	<u></u>	06	17	00	MKS	- 2	. Vo	nda	nco	ł 0 =		0.0	6A	E	- 1	00 V	/-	RM	4 17
<i>32 33</i>			23		06			MKS			11				0,1				00 V		RM	
	C 26,27													6.0					001			
34_	C 12,13, 16,17	4			05	16		FKS	, 3 -					00	00	pr			000		RM	//
35	24 20 04	2	00	E1	00	60	00	EDPL	I-Var		A/1:-	-1-k	conde	2000	tor	10	0 0	F 1	001	·		
36	C1,20,21	3	33	01	00	00	00	EUPC	)-NE/	4//)	ותוויוי	ar: N	Diluc	-1154	101	100	וק כ		OUV			
37	-																			-		-
38		_	00				-00	0-0				cł ö	clear				11 5	<i></i>	N/ E	,		
39	IC 1, 3,4	i	99					Ope.					KEI						NE	<del></del>		
40	IC 2	1			30	55		And	1095	5CN	Q/1E	<u>r                                     </u>					504	+ C	. <del>/</del>			_
41			-				00	0.4			: 611									1.0.0	1-	
42		1	99					31-										DI	N	41 6	//	
43		4	-		05	<i>U7</i>		16-	Fas	SUI	19	D	1L 8									
44			-			-	0.5	- 1		1	t						1.4.4					
45	Bu1	1	99	53				-	nalte		ucn	se			MAE				- 111	1		
46	51	1			07	31		SCF	nalte	27				/	1AB	3,	A .	Z M	- 02	)		
47	-			1				"														
48	<i>Ü</i> 1,2	2	99	,55	03	88	00	Ube	ertr	age	er				57 1	173	3	H	aufe	9		
49				1																		
50						11										_						
51		2			1			Roh	rnie	et				5 × 0	7,3 ×	7	_		73			
		me											iste				Er.	satz f	ür 3	928.	003	9.
	1.82 Zi										Com	pone	ents	list								
	1.85 7			CTF	TI	Dri	ועו		Sui	mm	env	ers	täri	ker				ch-Nr.		20	15	4
	1.85 June			110	CN	DEL	'U		Mo	aste	er a	mp	lifie	r			13	1/	28	JU	15	1
13 23.	9.85 3	4 /1	1.4	. Ste	L	ale 1	000	_		-	_	_	_			_		# 3	_		_	_

(3)





lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	S	ach-N	lummer		Benennu	ng			Beme	erkung	7	
1		1	39,2	28,1	0 36	01	Platine	2	(unbestückt)					
2				1										
3		2	39 0	03 <sub>1</sub> 0	0 04	,01	Griff							
4		2			0,14		Winke	/						
5		1	99,0	00,1	3,90	03	Schalte	ers	child					
6		2		1		1	Zylinde	ers	chraube	M3 x	6	DIN	84	
7				_1	. 1 -	1								
8		2				1	Sechsk	anı	mutter	МЗ		DIN	934	
9		2					Linsens	sen	kschraube	M3 x 5		DIN	966	
10		2				ļ.	Senk-B	lech	nschraube	B 2,9 x	9,5	DIN!	7982	
11				!	,	į.								
12	R2	1	99 5	50,0	0 90	00	Kohles	chic	ht-Widerstand	1	OKSZ		Ф2,5 x	7,5
13	RN1	1		14	1,65		Widerst	and	ts- Netzwerk	316 B	8	x 10	ks2	
14				-										
15	IC 1	1	99 5	52 2	5,58	00	Operati	ion.	sverstärker	RC 455	SB NE	3		
16				. 1	,									
17		1	99 5	53,0	3,71	00	31-pd.	Sti	ftleiste	DI	Y 41	617		
18		1	11_	10	5,07		IC- Fass	sun	g DIL 8					
19	\$1,2,3 4,5,6	6		10	0,37		Kippsch	alte	er C&K7101-5.	D9-AV	2 (	90° a	bgewir	rkelt)
20		2		1		1	Rohrni	et	B 2,5 × 0,3 × 7	DIN	7340			
	turn Nar	_	Maßstab	Werk	stoff		Maße ohne ranzangabe		Bestückungspla	'n	Ersatz fü	ir		
	2.83 Jun	_	1:1				fein - mittel DIN 716	- grob	Components lay-	out				
01 23.9	3.85 Speech	85 Builton 7 STEENBECK					alterkarte chboard		Soch-Nr.	28,0	0036	01		
					beck a		Für diese t	lechnisc	he Unterlage behalten wir uns a	lle Rechte vor.	Blatt 2		von 2	0



lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	S	Sach-Nun	nmer	Benennung			Bemerkun	g
7		7	392	28,10	19,02	Rückwan	dplatine			
2				50.00						
3	-	7	99 3	53,02	79,00	Buchse	3-polig	71204 -	030	
4		2	00		73	Federleis	te 31-	polig		
5	-	1	99,3	50,07,	34,00	Lötbare	FlachSted	cker		
6		/	99.3	53,04	32,00	Stiffleist	e 2-polig	90° abgewin	kelt	
				<u>!</u>	1					
				1 .						
				1 .						•
				_ 1						
of Dat	10.7	-	1aßstab	Stei	reo-				Ersatz für	
_	3.79	CAL :	1:1	Zus	atzve	rstärker				
	5.82 Zii	7		FELLE	150				Sach-Nr.	
223.9	1. 85 Penels		S	IFFNF	<b>SECK</b>	Rück	wandr	platine		00100
1		i i	ws	Steenho	ck & Co.				33,20	00,19,0
			(GmbH	4 Co.) - 2	Hamburg 76	Für diese technise	che Unterlage behalte	n wir uns alle Rechte vor.	Blatt	von

Kopplungseinrichtung für STEENBECK-Geräte ST 69, ST 269

#### 1. Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die Kopplungseinrichtung stellt eine elektronische Verbindung zwischen verschiedenen Geräten her, die einen bildgenauen Synchronlauf zwischen den Filmen und Magnetbändern verschiedener Geräte ermöglicht.

Hierbei wird ein Gerät (das sogenannte Mutter- oder Master-Gerät) in herkömmlicher Weise bedient, während bei einem oder mehreren über die Koppeleinrichtung angeschlossenen Geräten die verschiedenen Bandbewegungen des Muttertisches bildgenau ebenfalls ausgeführt werden.

Hierbei kann während der Beschleunigungs-und Bremsvorgänge ein zeitweiliger Schlupf von einigen Bildern entstehen, der jedoch "aufgearbeitet" wird, so daß bei gleichförmiger Geschwindigkeit kein Versatz vorhanden ist und auch die Start- und Stoppunkte übereinstimmen.

#### 2. Bedienung

Die zu verkoppelnden Geräte werden mit dem Kopplungskabel verbunden. Das Kopplungskabel wird jeweils in die Buchse unterhalb der Sicherungen an der Rückseite der Geräte gesteckt.

Bei dem als Slave laufendem Gerät wird dann der Kopplungsschalter (Interlock) gedrückt. Dieser befindet sich bei Geräten bis 2/81 im Hauptschalterschild, ab 2/81 über dem Hauptschalterschild.

Es ist darauf zu achten, daß beide (Master und Slave) Geräte auf der gleichen Geschwindigkeitsstufe 24 oder 25 B/s betrieben werden. (Umschaltung erfolgt bei Geräten bis Baureihe 2/81 an der Rückseite auf dem Sicherungsschild. Ab Baureihe 2/81 ist der Schalter an der Frontseite neben dem Kopplungsschalter.

Nach dieser Vorbereitung folgt das Slave-Gerät dem Master-Gerät bildgenau. Dabei wird das Master-Gerät wie üblich bedient. Für den Kopplungsbetrieb müssen beide Geräte mit der Kopplungseinrichtung ausgerüstet sein. (Kopplungsschalter, Kopplungskabel, Kopplungsplatinen)

### 3. Technische Ausführung

### A. Kopplungseinrichtung ST 69

Es können alle STEENBECK-Schneidetische und Filmbearbeitungsgeräte des Steuerungssystems ST 3214 (Gerätetypen 01, 11, 21, 31) mit der Kopplungseinrichtung ST 69 ausgerüstet werden.

Zwei Geräte dieser Art können über ein Kabel miteinander verkoppelt werden.

Es kann jedes Gerät als Master oder als Slave betrieben werden.

Das Gerät kann auch als Master oder Slave in Verbindung mit dem STEENBECK-Magnetfilmgerät ST 1 betrieben werden.

Im gekoppelten Zustand ist die maximale Geschwindigkeit auf ca. 75% der normalen Maximalgeschwindigkeit des Tochtergerätes beschränkt.

#### B. Taktgeber ST 269

STEENBECK-Schneidetische und Filmbearbeitungsgeräte mit dem Steuerungssystem ST 3204 können mit einem Taktgeber ST 269 ausgerüstet werden.

Dieser wird über eine Kardankopplung mit der Welle des Antriebsmotors verbunden.

Das Gerät kann nur als Master in Verbindung mit einem STEENBECK-Gerät, ausgerüstet mit Kopplungseinrichtung ST 69, betrieben werden.

Der Taktgeber ST 269 kann auch von einem beliebigem Fremdgerät (Projektor, Bandspieler oder ähnl.) betrieben werden. Es muß ein geeigneter Anschluß für das Kardangelenk am Antriebsmotor und eine Befestigungsmöglichkeit für den Taktgeber vorhanden sein oder hergestellt werden.

Die Drehzahl des Motors in der Synchrongeschwindigkeit ist bei Bestellung anzugeben.

# Interlock Systems ST 69 and ST 269 for "STEENBECK" Equipment

### 1. General Features

The interlock system serves as electrical link between different equipment. It allows synchronized motion down to frame accuracy between picture and magnetic sound films of various units.

One unit (the master) will be operated in the usual way, while one or more equipment, synchronously interlocked, follow any motion of the master with highest accuracy.

During speed-up and slow-down periods a momentary shift between units may occur, which will soon be corrected so that at continous speed even at start or stop positions no real shift will remain.

### 2. Operation

The editing tables for interlock mode must be connected by interlock cable. The cable must be put in and screwed on to the socket at the back of the machine below fuses.

On the slave machine the interlock switch must be pressed down. This switch is situated in front of the machine below the table top on the right side. It is necessary that both machines must be driven at the same sound speed 24 or 25 fps. The switch for sound speed is also on the front side adjacent the interlock switch.

After this the slave machine follows the master machine frame exact. For interlock mode both machines must be equipped with the interlock system. This is interlock switch, interlock cable, interlock printed board and pulse generator.

### 3. Technical Description

#### a) Interlock System ST 69

Any STEENBECK film editing machine of the O1-series (or 11,21,31) with drive ST 3214 may be equipped with interlock ST 69. Two machines may be interlocked via cable, whereas any unit may act as master or slave, also in connection with the STEENBECK magnetic film machine ST 1. In the interlock mode high speed is limited to 75% of the standard maximum speed of the slave.


#### b) Pulse Generator ST 269

STEENBECK equipment with drive system ST 3204 can be equipped with pulse generator ST 269. This will be attached to the shaft of the drive motor via a cardan joint.


a cardan joint.


This unit can only be operated as master and in connection with a STEENBECK machine with interlock system ST 69 installed.

The pulse generator ST 269 may also be adapted to any other type of machine such as projektor, recorder, etc. A proper joint for the cardan at the drive motor and for the pulse generator must be available. The RPM of the drive motor at synchronous speed must be stated in the order.



lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.		Sach	-Nun	nmer		Benennung		Bemerkung
1	St L	2	99	53	02	58	00	Stecker, 7-pol. T 3475	-002	Tuchel
2					1					
3										
4		1	99,	56	04	55	00	Kabel Lif 2Y [CB] Y-Y	/ 3x3x008	5m Metrofunk
		-	-							
1	St L	2	99	53	02	58	00	Male connector, 7 pin		
2										
3										
4		1	99	56	04	55	00	Cable Lif 2 Y		
		-	-							
		-								
								·		
	1									
				_						
ust Dai			Maßsta		erksto			runzanaabe nach 3904 6000 00	4404 6000 00	Ersatz für
	1177 Reh			1	, ,	J 14		fein - mittel - grob DIN 7168		10m · 3929.5006.0
3.7	200 300	41		SIE	ENI	BEC	K	Kopplungsko	abel	Sach-Nr. 39 <sub> </sub> 29   50   05   0
+							Co.	Für diese technische Heterlane hebetten wir u		Blatt 1 von





lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung
	LP1	1	39,27,10 71 00	Leiterplatte
			34,27,107,100	Zonorpiakie
	169,16	2	99,52,25,98,00	74 ( 14 ( 40106)
	10 15 13		99.52,25,13,00	
	1163	1.	99,52,25,70,23	16 4081
	161214	2	33,52,25,24,00	16 4025
	161,2	6	95,52,25,65,00	1C 40193
	1510	1	20 52	1C TL 082 0. TL 062
	164		19,52,30,23,00	
	1017,18	3	99,52,30,55,00	1C TL 604
	VC 13		73,132, 30, 33,00	16 16 001
				Sockel & pin 45tk
				Sockel g pin 4stk  14 pin 9 stk  16 pin 4stk
				16 pin 4 stk
٠.				
<u>.</u>				
•		-		
	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-	-		
		-		
				•
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		<u> </u>		
·	-	-		•
	-	-		
	-			
			, , ,	
		-		
Aust D	atum Na	me		Ersatz für
	.5.87 3.4.	ens		Interlock board
01 6	6.89 7-	Zu,	CTTTIDION	Kopplungs-Platine Sach-Nr.
-			STEFNRECK	600/1200 HZ (50/60HZ) 39 27 00 71 0
		_	W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) · 2 Hamburg 7	0.00

( )

lfd. Nr.	Bezeich- nung	Stck.		Sach-Nummer	Benennung		
	N1,2	2	99	50,41,70,00	Widerstands	netzwerk :	316 L 08 R - 2 R 100 K
	R40	1	99	50,00,60,00	Kohleschicht	Widerstan	nd 560 s
	R14,15 R44,45 R51	5		50,00,66,00	1/	ч	1 K
	R57						
	81.2	6	99	50 00 30 00	11	11	10 K
	R61,62						
	R38			5000,96,00	1/		15K
	R17,18 R19,21	10	59	5000,99,00			22K
	R22,48		_				
•	R57,53		_				
	R25,27 R 39,43	4	99	5001,02,00	11	. //	33K
	R35	1	39	50 101	1/	11	39K
	R 20,23 R 46,47	4	99	50,01,06,00	11	//	147K
	R42	1	19	50,01,08,00	1/		56 K
·	R41			50,01,100	11	'/	68 K
•	R4 8 R12,13 R55	5	99	50011300	11	"	100 K
	R29,34	2	99	50012900	//	"	330 k
	R31	1	99	50,01,29,00	μ .	11	470k
	R10	1		50,01,32,00	1/	"	560 K
	R32	1	99	50,21,40,00	11	. 19	1M8
	R53,54			51,01,49,08	11	1/	10M
	R36	1	99	50 00	Film	Widerstan	nd 20K 1%.
	R9 11 R24.26	8	90	50 0 87000	1/	11	100K 1%.
	R28,37 R56,60				ν	- η	
	R33,49	2	99	50,08,73,00	1/	11	121K 1%.
	R58	1		50 , , , , , , , , , ,	η	1/	200k 1%.
	P1	1	an	50,14,64,50	Trinun_ Pr	ti Spinde	( 50 k
			22		111111111111111111111111111111111111111	( Spinvie	
	tum Na						Ersatz für
	5.89 7-					erlock board	
01 %	5. 89 Jund	de	[	STEENBECK		s-Platine	Sach-Nr. 39   27   00   71   0
			14	. Steenbeck & Co.	000/1200	12 130180	1121 33 21 00 71 0

lfd. Nr.	Bezeich- nung	Słck.	Sach-Nummer	Benennung
	C2.3	,	00 54 01 54 00	
	C2,3 CU.5	4	27,06,37,00	FKS3 Kondensator 100p 1160
-	<i>C</i> 6	1	99 54 06 55 00	MKE Kaia Jana I
_	(14	1	59 51 DEAD DO	MKC Kondensator 470p/160 FKC3 Kondensator 1n/160
	C7,10	2	19,51,05,14,00	FKS3 Konclensator 3 n 3 1100
	C. 15 C16.17			
	(18,19			MKS3 Konclen codar 0.1 is 1900
•	F22	1	00.54 05.05.00	
	C8	1	9951,05,95,00	MKS 4 Kondensator 0.22 u 163
				·
			. 1 . 1	
				· ·
	T1	1	99,52,06,57,00	Transistor npn BC 337
	D1-12	28	39 57,05 05,00	Diode 1N 4148
	D44-29			
	ם32	1		LED gelb
			. 1 . 1	
	512	2		Colodia Fin
	51,2	3		Schalter EIN
	53	1	99,53,00,65,00	Scholter 2× Um
	571	1	99,53,03,71,00	Stecker 31pin.
	572	1		Stecker FBK 16 pin TeB 2-E4 609-1607
	Br1	1		Draht brücke
		1	99 53 01 35 00	
		7/	JJ	Kartengriff-Leiste
it! Dai	lum Non	ne		Ersatz tür
25.5	5.87 3chre	_		Interlock board
1 39.5	5.89 7 Jud		FOTFILDEN	Kopplungs-Platine Sach-Nr.
<u> </u>			SIFFURECK	600/1200 Hz (50/60Hz) 39 27 00 71 C
		-	W. Steenbeck & Co.	6 Für diese lechnische Unterlage behalten wir unz elle Rechte vor Blatt . 5 von 5

### 

#### WICHTIG:

ALLE HIER AUFGEFÜHRTEN ARBEITEN DÜRFEN NUR VON GESCHULTEM PERSONAL (ELEKTRONIK) DURCHGEFÜHRT WERDEN.

MECHANISCHE AUSBILDUNG QUALIFIZIERT NICHT ZUR DURCHFÜHRUNG.

ALLE GÜLTIGEN ALLGEMEINEN UND BESONDEREN SICHERHEITSMASSNAHMEN SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN.

ES WIRD IN DIESEM ZUSAMMENHANG AUF DIE JEWEILIGEN NATIONALEN UND INTERNATIONAL VORSCHRIFTEN VEWIESEN.

DAS GERAT STEHT UNTER NETZSPANNUNG- EIN VERSEHENTLICHES BERÜHREN VON NETZ- UND SPANNUNGFÜHRENDEN TEILEN IST LEBENSGEFAHRLICH! BEAUFTRAGEN SIE IM ZWEIFELSFALL IHRE JEWEILIGE VERTRETUNG MIT DER DURCHFÜHRUNG DER ARBEITEN!

STEENBECK ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG BEI FREMD DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN FÜR PERSONEN- "SACH- UND FOLGESCHÄDEN!

LESEN SIE DIE FOLGENDE ANWEISUNG VOR DURCHFÜHRUNG VON JEDWE-DEN ARBEITEN EINMAL VOLLSTÄNDIG DURCH. NEHMEN SIE SICH ZEIT UND MACHEN SIE SICH UNBEDINGT MIT DEN KORREKTEN GERÄTEUNTERLAGEN VOR BEGINN DER ARBEITEN VERTRAUT!

ZIEHEN ODER STECKEN SIE NIEMALS EINE PLATINE BEI EINGESCHALTETEM GERÄT!!!!!

# Schritt 1: Benötigte Meßgeräte und Werkzeuge

Für den Abgleich der Kopplungsplatine wird

- Zwei Kanal Oszillograph
- Stroboscope oder T 101
- Kleiner Schraubendreher
- Großer Schraubendreher
- Innensechskantschlüssel 1,5 mm
- Servicemanual des Schneidetisches
- Weiteres Mastergerät ( Schneidetisch mit Kopplung )

benötigt.

Bei der Nachrüstung zusätzlich erforderlich

- Lötkolben mit nicht mehr als 25 Watt
- Lötzinn
- Seitenschneider
- 2 Innensechskantschrauben M3 \* 6, DIN 916

# Schritt 2: Überprüfung Bauzustand des Schneidetisches

Stellen Sie bitte an Hand der Seriennummer des Gerätes das Herstellungsdatum fest. Die Seriennummer ist auf dem Typenschild ersichtlich. Diese befindet sich üblicherweise auf der Seite des Netzanschlußes des Gerätes.

Die Seriennummer besteht aus drei Gruppen, die mittlere Gruppe stellt Jahr und Produktionsmonat dar.

Beispiel:

4711.8405.112

1984 Mai

Bei Nachrüstung der Kopplung oder Anfragen geben Sie bitte stets die vollständige Seriennummer des Gerätes an, damit Sie den korrekten und vollständigen Nachrüstsatz erhalten.

Die im Anhang beigefügte Liste hilft Ihnen, etwaige Zusatzarbeiten im Zusammenhang mit einer Nachrüstung der Kopplung festzustellen.

# Schritt 3: Überprüfung der Motorabtastung

Schalten Sie den Schneidetisch ab und öffnen Sie mit dem großen Schraubendreher den Zugang zur Steuerungskassette, die sich im Regelfall im Fuß auf der rechten Seite des Gerätes befindet. Klappen Sie die Kassette heraus.

Legen Sie das Steckblech so ab, daß Sie durch das Blech weder behindert noch gefährdet werden.

Öffnen Sie mit dem großen Schraubendreher den Zugang zum Motorgetriebe. Der Zugriff auf das Motorgetriebe ist häufig auf der rechten Seite des Schneidetisches im Oberbau angebracht.

Legen Sie das Steckblech so ab, daß Sie durch das Blech weder behindert noch gefährdet werden.

Die Abtastung befindet sich am rechten Ende des Motors.

Überprüfen Sie, ob alle vier Fühler montiert sind. Sie sollten vier weiße Drähte auf der Platine zählen können.

In diesem Fall gehen Sie zu Schritt 5 " Einstellung der Motorabtastung ".

Betrachten Sie dazu auch Bild 1.

Schritt 4: Nachrüstung Differentialfühler (Bild 1)

Entfernen Sie die Verschlußstopfen an den zwei freien Bohrungen. Setzen Sie die Innensechkantschrauben in die entsprechenden Gewindebohrungen auf der Stirnseite des Montageringes ein und drehen Sie die Schrauben 2 Umdrehungen.

Entfernen Sie die eventuell aufgelöteten Widerstände zwischen den Lötpunkten 1, 3 und 5.

Führen Sie die Differentialfühler in die Montagebohrungen ein. Orientieren Sie die Fühler gemäß Kabelaustritt entsprechend dem auf gleicher Tiefe montiertem Fühler und arretieren Sie die Fühler mit den zugehörigen Innensechskantschrauben. Achten Sie darauf, daß der Fühler nicht auf das Zahnrad aufstößt.

Auf der Platine ist der Kabelverlauf für den zu montierenden Fühler angedeutet, es ist jeweils der "B" Verlauf, also 24 B und 25 B.

Verlöten Sie die Fühleranschlüße mit den Lötpunkten. Farbenlage und Zuordnung entspricht den bereits montierten Fühlern.

Überprüfen Sie die bisher durchgeführten Arbeiten auf korrekte Durchführung, auf Kurzschluß durch Lötspritzer oder Verwechselung der Lötanschlüsse.

Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es langsam laufen (unter Synchrongeschwindigkeit ). Sollten etwaige Schleifgeräusche ("Zahnarzt") hörbar sein, halten Sie den Tisch sofort an und überprüfen Sie die Montage der Differentialfühler. Einer oder beide nachträglich montierten Fühler schleift in diesem Fall auf dem Zahnrad. Lösen Sie die Arretierung der Fühler und heben Sie diese etwas an.

Vergessen Sie nicht, die Fühler mit den Schrauben zu arretieren.

Schritt 5 : Einstellung der Motorabtastung

Verbinden Sie Kanal 1 des Oszillographen mit Kabelanschluß "C", Stift 28, FNA3 und Kanal 2 mit Kabelanschluß "C" Stift 29, FNB3. Stellen Sie den Oszillographen auf 5 Volt pro Teilung.

Schalten Sie sowohl Oszillograph und Schneidetisch ein.

Stellen Sie die Synchrongeschwindigkeit des Schneidetisches auf 24 Bilder je Sekunde.

Fahren Sie das Gerät mit maximaler Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung und justieren Sie die nachträglich montierten Fühler in der Position "24 B" derart, daß die Phasenlage des B- Taktes um möglichst exakte 90 Grad der Phase des A- Taktes (Kanal 1) voreilt.

Stellen Sie die Zeitablenkung des Oszillographen so ein, daß sie zwei oder drei komplette Perioden beobachten können. Die Triggerung ist auf Kanal 1 entsprechend A- Takt zu schalten.

Die Justage des Fühlers erfolgt durch Lösen der Schraube und vorsichtiges Drehen des Fühlers um + / - 45 Grad.

Durch heben und senken des Fühlers wird die Amplitude des Signales beeinflußt.

Achten Sie unbedingt darauf, den Fühler nicht auf das jeweilige Nachbarzahnrad auszurichten. Dies ist stets dann der Fall, wenn der Fühler um mehr als +/- 45 Grad zur Ausgangslage gedreht wird.

Bei korrekter Lage ziehen Sie die Schraube möglichst fest an. Schalten Sie die Zeitbasis des Oszillographen so um, daß der einzelne Takt nicht mehr aufzulösen ist. Überprüfen Sie, ob die Amplitude beider Signale keinerlei Einbrüche ( "Amplitudenmodulation ") aufweist. Die Amplitude sollte zwischen 18 und 24 Volt Spitze/Spitze betragen.

Korrigieren Sie ansonsten die Justage des Fühlers und überprüfen Sie erneut Phasenlage und Amplitude.

Schalten Sie die Synchrongeschwindigkeit auf 25 Bilder/ Sekunde und verfahren Sie analog zur Einstellung des 24 B Fühlers.

Überprüfen Sie die Einstellung der Fühler bei allen Geschwindigkeiten, Richtungen und Synchrongeschwindigkeiten. Korrigieren Sie gegebenenfalls die Fühlerjustage.
Halten Sie das Gerät an und schalten Sie das Gerät aus.

Schritt 6: Vorbereitung der Kopplungsplatine (Bild 2)

Grundsätzlich gilt für 35 mm Schneidetische und Kombinationsgeräte die Synchronfrequenz 1200 Hz, für alle 16 mm Schneidetische die Synchronfrequenz 600 Hz.

V- Geräte und Synchronumroller besitzen eine Synchronfrequenz von  $600~\mathrm{Hz}$ .

( ST 201V, ST 941V, ST 6401V, ST 6601V, ST 9601V, ST 2201, ST 4201 )

Setzen Sie die Schalter der Kopplungsplatine gemäß beiliegender Zeichnung und der folgenden Tabelle.
Es gilt die Zuordnung: Eigenes Gerät = Slave
Fremdes Gerät = Master

## Die Schalterstellung der Kopplungsplatine:

( Betrieb ohne 50 / 60 Hz Zusatzplatine 3927.0077.xx )

Anwendungsfall	 S1	. S2	S3	S4
the state of the s	Ø Hz Ø B Hz I	Ø I Ø I	5Ø 5Ø 5Ø 5Ø	I Ø I Ø

#### WICHTIG:

SCHALTER (S3) steht ohne 50/60 Hz Zusatzplatine stets in Stellung 50 Hz.

Bei Einsatz der 50/60 Hz Zusatzplatine 3927.0077.xx ist die Stellung von S3 abhängig ob 50 oder 60 Hz Betriebsart gewählt wird.

# Schritt 7: Einsetzen der Kopplungsplatine

Setzen Sie die Kopplungsplatine in den entsprechenden Steckplatz der Steuerungskassette ein. Dieser Steckplatz trägt entweder die Bezeichnung

3927.0038.xx

oder

3927.0071.xx

Achten Sie darauf, daß sich die Platine leichtgängig einsetzen läßt. Sollte die Platine haken oder nicht vollständig in den Steckplatz gleiten, überprüfen Sie ob

der Steckplatz korrekt gewählt wurde

oder

Anschlußstifte der Platine verbogen sind.

Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Steenbeck Vertretung auf, da in beiden Fällen Folgeschäden nicht auszuschließen sind.

Kontrollieren Sie bitte alle bisher durchgeführten Tätigkeiten. Überprüfen Sie die Stellung des Kopplungsschalters, die Kopplung muß ausgeschaltet sein!

Schalten Sie nun den Schneidetisch ein. Überprüfen Sie alle Funktionen des Schneidetisches (Lauf, Synchrongeschwindigkeit, etwaige Bildlampe, Kupplungsschalter). Alle Funktionen sollten sich unbedingt wie vor dem Einsatz der Kopplungsplatine verhalten.

Stellen Sie den Wahlschalter in die Nullstellung und schalten Sie mit dem Kopplungsschalter die Kopplung ein.
Betätigen Sie nun den Wahlschalter, daß Gerät folgt bei eingeschalteter Kopplung nicht den Wahlschaltervorgaben!!

Schalten Sie nun die Kopplung wieder aus. Das Gerät folgt den Wahlschaltervorgaben.

#### BEI ABWEICHUNGEN / STÖRUNGEN :

SOFORT GERÄT AUSSCHALTEN UND NACH DEM AUSSCHALTEN DIE KOPPLUNGSPLATINE ZIEHEN.

DANACH GERÄT WIEDER EINSCHALTEN UND FUNKTIONEN ÜBERPRÜFEN.

ÜBERPRÜFEN SIE ALLE ARBEITEN GEMÄSS SCHRITT 6.

WIEDERHOLEN SIE SCHRITT 7.

BEI ZWEIFELN SOFORT IHRE ZUSTÄNDIGE STEENBECK VERTRETUNG BENACHRICHTIGEN!!!

Schritt 8 : Abgleich der Kopplungsplatine

#### Bedingung:

Gerät ist gemäß mitgelieferter Abgleichanweisung eingestellt.
Alle Funktionen geprüft und einwandfrei.
Fremdgerät ( Schneidetisch ) ist einwandfrei abgeglichen und in allen Funktionen überprüft.
Fremdgerät muß mit Kopplungseinrichtung, mindestens aber mit Einrichtung zur Abgabe von Kopplungstakten ausgerüstet sein. (ST 69 bei Schneidetischen )

Schalten Sie beide Gerät aus. Verbinden Sie beide Geräte mit dem Kopplungskabel. Schalten Sie nun beide Geräte wieder ein und überprüfen Sie alle Funktionen. Es dürfen sich keine Abweichungen ergeben!

### BEI ABWEICHUNGEN / STÖRUNGEN :

SOFORT GERATE AUSSCHALTEN UND NACH DEM AUSSCHALTEN DIE KOPPLUNGSPLATINE ZIEHEN.
DANACH GERATE WIEDER EINSCHALTEN UND FUNKTIONEN ÜBERPRÜFEN.
ÜBERPRÜFEN SIE ALLE ARBEITEN GEMASS SCHRITT 6.
WIEDERHOLEN SIE SCHRITT 7 UND 8.
BEI ZWEIFELN SOFORT IHRE ZUSTÄNDIGE STEENBECK VERTRETUNG BENACHRICHTIGEN!!!

Schalten Sie bei beiden Geräten die gleiche Synchrongeschwindigkeit ein. Sollten die Geräte über zwei Synchrongeschwindigkeiten verfügen, wählen Sie bitte die Synchrongeschwindigkeit die bei Ihnen am häufigsten verwendet wird.

Beide Geräte müssen sich im Stillstand befinden. Schalten Sie nun beim eigenem Gerät die Kopplung ein. Betreiben Sie nun das Fremdgerät Vorwärts in Synchrongeschwindigkeit.

Gleichen Sie Potentiometer (P1) mit dem kleinen Schraubendreher so ab, daß die gelbe Leuchtdiode (LED) erlischt und nicht flackert.

Drehen Sie das Potentiometer langsam.

Sollte kein Abgleich möglich sein, überprüfen Sie den Gleichlauf des Fremdgerätes, die gewählte Synchrongeschwindigkeit und die Schalterstellung der Kopplungsplatine in beiden Geräten.

Sollte das eigene Gerät nicht vorwärts sondern rückwärts laufen, so ist die Phasenlage der Abtastung nicht korrekt eingestellt. Wiederholen Sie in diesem Fall den Schritt 5. Achten Sie bitte auch darauf ob Ihr Oszillograph eventuell auf invertierende Darstellung geschaltet ist.

Überprüfen Sie die eventuell vorhandene zweite Synchrongeschwindigkeit entsprechend.

Stellen Sie den Wahlschalter in die Nullstellung und schalten Sie die Kopplung aus. Sollte das Fremdgerät ebenfalls ein Steenbeck Schneidetisch sein, ist nun an diesem Gerät die Kopplung einzuschalten und die Ein-

stellung der Kopplungsplatine analog zu Punkt 8 durchzuführen.

Nach Beendigung dieses Schrittes sind an beiden Geräten die Kopplungen auszuschalten und die Wahlschalter in die Nullstellung zu bringen.

Schritt 9: Funktions- und Synchrontest 

Legen Sie in beide Geräte Bild- oder Tonmaterial ein. Verwenden Sie dazu Material, das auf keinen Fall für weitere Produktionen benötigt wird, da bei fehlerhaftem Einbau der Kopplungseinrichtung Schäden am Material auftreten könnten. Kennzeichnen Sie einen Synchronpunkt an beiden Geräten und setzen Sie etwaige vorhandene Bildzähler auf Null ("RESET").

Schalten Sie die Kopplung des eigenen Gerätes ein und rangieren Sie nun das Fremdgerät in allen Richtungen und allen Geschwindigkeiten.

Fahren Sie das Fremdgerät auf die Synchronmarke zurück. Der Zählerstand muß Null sein.

Überprüfen Sie beim eigenem Gerät die Synchronmarke. Diese sollte sich am Startpunkt befinden, der Zählerstand sollte ebenfalls Null betragen.

Berücksichtigen Sie bitte etwaiges Spiel der Pendelrollen bei

Tonlaufwerken sowie den Umschaltpunkt des Zählers.

Da unterschiedliche Zähler verschiedene Taktflanken des Zähltaktes verwenden können, darf die Anzeige des Zählers durchaus um +/- 1 in der kleinsten Stelle zum Zähler des Fremdgerätes abweichen. wenn die Synchronmarke sich innerhalb des Anlegepunktes befindet.

Die Auflösung der Kopplungseinrichtung beträgt +/- 1/24' Bild bei zwei 16 mm Schneidetischen mit 25 Bilder Synchrongeschwindigkeit bzw. +/- 1/48' Bild bei zwei 35 mm Geräten (Steenbeck- Schneidetische).

Bei unterschiedlichen Geräten liegt die Genauigkeit stets im Bereich von +/- 1/24' Bild bei 25 Bilder Synchrongeschwindigkeit.

Die Kopplungseinrichtungen 3927.0071 und 3927.0081 besitzen eine Speichereinrichtung, die stets dann wirksam wird, wenn das Mastergerät schneller läuft als das Slavegerät folgen kann.

Die im Speicher abgelegte Differenz wird stets dann abgearbeitet, wenn das Mastergerät wieder langsamer als die maximal mögliche Geschwindigkeit des Slavegerätes läuft.

Dies führt dazu, daß bei großen Unterschieden das Slavegerät noch läuft, während das Mastergerät bereits steht.

Wenn der Speicher abgearbeitet ist, ist wieder eine völlige Synchronität zwischen Master und Slave hergestellt.

Frühere Kopplungseinrichtungen 3927.0038 besaßen diese Einrichtung nicht, so daß eine Verkopplung von Geräten nur bis zu einer Geschwindigkeit von 70 % der maximalen Tischgeschwindigkeit zulässig war.

Diese Beschränkung besteht heute nicht mehr. Aus diesem Grund empfehlen wir den Austausch der Kopplungsplatine 3927.0038 gegen die Version 3927.0071 oder 3927.0081 wenn eine Verkopplung zu Fremdgeräten mit höheren Endgeschwindigkeiten erforderlich ist.

#### WICHTIG:

ERGEBEN SICH ABWEICHUNGEN, ÜBERPRÜFEN SIE ALLE ARBEITEN DES PUNKTES 9. STELLEN SIE DURCH WIEDERHOLUNG DES TESTS FEST, OB SICH DIESE ABWEICHUNGEN WIEDERHOLEN.
IN DIESEM FALL ÜBERPRÜFEN SIE BITTE NOCH EINMAL DIE MONTAGE DER FÜHLER, PUNKT 4 UND DIE EINSTELLUNG DER TAKTE, PUNKT 5. HIER BESONDERS, OB EINER DER FÜHLER AUF DAS FALSCHE ZAHNRAD JUSTIERT WURDE. FÜHREN SIE DIE GLEICHE ÜBERPRÜFUNG FÜR DAS FREMDGERÄT DURCH, UND INSBESONDERE BEI STEENBECK FREMDEN GERÄTEN SIND DIE TAKTE ZU MESSEN.
DER PEGEL VON STEENBECK FREMDEN ABTASTUNGEN SOLLTE ZWISCHEN KLEINER Ø,8 VOLT ( PAUSE ) UND MINDESTENS 3 VOLT ( PULS ) BETRAGEN, ABER KLEINER ALS +/- 11 VOLT SEIN.

Führen Sie die Arbeiten des Punktes 9 nun für eventuell vorhandene zweite Synchrongeschwindigkeit durch.

Schalten Sie die Kopplung am eigenen Gerät aus und überprüfen Sie das Fremdgerät, wenn es entsprechend ausgestattet ist, mit eingeschalteter Kopplung als Slavegerät.

Das Fremdgerät folgt nun dem eigenem Gerät entsprechend der Beschreibung des Punktes 9, sofern das Fremdgerät mit einer Steenbeck Kopplungseinrichtung 3927.0071 oder 3927.0081 ausgerüstet ist.

Schritt 10: Abschließende Arbeiten

Schalten Sie bei allen Geräten die Kopplung aus. Schalten Sie die Geräte aus.

Legen Sie alle losen Kabel so, daß sie keine drehenden Teile berühren können. Verwenden Sie dafür Kabelbinder.

Überprüfen Sie alle geöffneten Geräte auf zurückgelassenes Werkzeug, Schrauben oder Kabelreste und entfernen Sie diese.

Klappen Sie die Steuerungskassette ein, vermeiden Sie dabei Kabel zu verletzen.

Führen Sie eine letzte Sichtkontrolle durch.

Montieren Sie alle entfernten Steckbleche mit dem großen Schraubendreher.

Verlegen Sie das Kopplungskabel so, daß keinerlei Gefahr für Menschen ( " Stolperfalle " ) oder Kabel ( " Quetschung " ) besteht.

Rollen Sie die Geräte zurück.

Schalten Sie die Geräte ein und führen Sie eine vollständige Funktionskontrolle durch.

Fügen Sie diese Beschreibung den Schneidetischunterlagen bei.

Weisen Sie den Bediener des oder der Geräte in die neuen Möglichkeiten der Kopplungseinrichtung ein.

#### WICHTIG:

SOLLTE VERSEHENTLICH DER KOPPLUNGSSCHALTER GEDRÜCKT WERDEN, SO FOLGT DAS ENTSPRECHENDE GERÄT SOFORT ETWAIGEN BEWEGUNGEN DES MASTERGERÄTES.

DARAUF IST DER BEDIENER UNBEDINGT HINZUWEISEN!!!!

IST KEIN MASTERGERÄT ANGESCHLOSSEN ODER STEHT DAS MASTERGERÄT, FOLGT DAS EIGENE GERÄT NICHT MEHR DEM WAHLSCHALTER!!!

DIES WIRD VOM BEDIENER HÄUFIG ALS DEFEKTER TISCH GEWERTET!!!!

#### Erforderliche Modifikationen

#### REQUIRED MODIFICATIONS

Die Nachrüstung von Kopplungseinrichtungen ST 69 in ausgelieferte Schneidetische ist nur ab Baujahr März/ April 1981 möglich. Diese Geräte sind mit dem Steenbeck Universalzähler ausgerüstet. Für ältere Geräte ist Rücksprache mit dem Werk unter Angabe der Seriennummer und der Platinennummer der Reglerplatine erforderlich.

FIELD INSTALLATION OF INTERLOCK FACILITY ST 69 IS ONLY POSSIBLE FOR EDITING TABLES NOT OLDER THAN MARCH/ APRIL 1981.

THESE MACHINES ARE EQUIPPED WITH THE STEENBECK UNIVERSAL COUNTER.
FOR OLDER MODELS CONTACT THE FACTORY FOR FURTHER DETAILS AND MENTION THE SERIAL NUMBER AND THE REGULATOR BOARD NUMBER.

Bei bestimmten Reglerplatinen ist der Austausch von einem IC und von zwei Widerständen erforderlich.

AT CERTAIN REGULATOR BOARDS ONE IC AND TWO RESISTORS HAVE TO BE CHANGED.

Platinennummer BOARD NUMBER	Modifikation MODIFICATION				
	Ersetzen REPLACE	durch BY			
1527.0030.00	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1 K			
1527.0030.01 08	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TL Ø84 1 K			
3927.0039.01 04	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1K			
3927.ØØ39.Ø6 Ø8	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TLØ84 1K			
4257.0003.00	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1K			
4257.00003.01 08	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TL Ø84 1K			

Steenbeck 14.12.1989

#### IMPORTANT:

THE FOLLOWING INSTRUCTIONS SHOULD ONLY BE PROCEEDED BY A TRAINED PROFESSIONAL ELECTRONIC TECHNICIAN.

MECHANICAL BACKGROUND IS NOT SUFFICIENT.

ALL VALID COMMON AND SPECIAL SAFETY PRECAUTIONS HAVE TO BE FOLLOWED.

YOU ARE OBLIGED TO THE RELATED NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, AVOID CONTACT TO ANY MAINS OR VOLTAGE LEADING COMPONENT.

IF IN DOUBT, CONTACT YOUR LOCAL STEENBECK AGENT FOR SUPPORT.

STEENBECK IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGE OR ACCIDENT IF UNAUTHORIZED PERSONNEL IS CARRYING OUT THE INSTALLATION AND/OR ALIGNMENT.

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY ONCE BEFORE YOU START ANY FURTHER ACTION. TAKE SUFFICIENT TIME AND MAKE YOURSELF FAMILIAR WITH THE SERVICE MANUAL RELATED TO THE EDITING TABLE.

NEVER CHANGE BOARD UNDER POWER ON CONDITIONS!!

Step 1 : Required Tools and Equipment

You need for the alignment

- Dual channel scope
- Stroboscope or T 101
- Small screwdriver
- Big screwdriver
- Allen key wrench 1.5 mm
- Service manual for the actual table
- Additional editing table equipped with interlock ST 69

For retrofitting ST 69 further required

- Soldering iron up to 25 Watt
- Solder
- Diagonal cutter
- Worm screws M 3 \* 6, DIN 916

Step 2: Checking Editing Tables' Age and Modification State

The serial number is indicating the age of the editing table. It is displayed on the type plate, which is commonly located at the rear of the machine close to the mains input.

The serial number contains three groups, the center one identifies the production date.

Example:

4711.0584.112

May 1984

If ordering retrofit kits or at any technical question please mention always the complete serial number to receive the most complete support.

A list in the appendix helps to identify additional required modifications if retrofitting an interlock option.

Step 3 : Checking the Magnetic Speed Pick- Up (Drawing 1)

Switch the editing table off and open the service access to the control rack. The control rack is usually located in the right pedestal. Please use the big screwdriver.

Fold the board rack out.

Deposit the access panel out of your way to avoid harm to you and others.

Open the service access to the motor gear by the big screwdriver. This access is often located on the right hand top side just above the control access.

Proceed with the panel as mentioned above.

The magnetic speed pick- up is mounted at the rear of the motor just opposite the drive coupling.

Check whether all four sensors are mounted. You should be able to count four white wires soldered to the pick- up printed circuit board.

If this is the case skip step 4 and continue at step 5.

Step 4: Mounting Hall Effect Sensors (Drawing 1)

Remove the plastic caps inserted into the two free holes. Set the worm screws into the associated thread holes at the front side of the magnetic pick- up and give the screws two turns. Insert the hall effect sensors into the mounting holes. Align the sensors according to the wire position like the installed sensors at the same level and lock the sensors by tightening the worm screws. Take care that the sensors are not touching the gear wheels.

The printed circuit board carries traces indicating the proper wire installation for each of the sensors. Follow the "B" traces for 24 B and 25 B wires.

Solder the leads to the free solder pads. Color and position are equivalent to the already installed ones.

Check your entire work for accurate accomplishment, shorts, by solder splashes or any misdirected wire or leads.

Switch the table on and operate it at a speed below sync sound speed. If you could hear a grinding noise ("dentist") stop the table immediately and check the mounting of the hall effect sensors. One or both sensors are touching the gear wheels. Unfasten the sensors and lift them slightly. Do not forget to tighten the screws again. Switch the editing table off.

# Step 5: Aligning the Motor Pick- Up

Connect the oscilloscope probe for channel one to cable connector "C", pin 28 FNA3 and channel two probe to cable connector "C", pin 29 FNB3.
Set both channels to 5 V per division.

Switch scope and editing table on.

Set the sound speed to 24 frames/ second. Operate the table at maximum speed forward and align the 24 B sensor to a position where the B- phase ( channel two ) leads the A- phase ( channel one ) as close to  $9\emptyset$  degrees as possible.

Set the time/ division at the scope that two or three complete cycles are resolved. Set the trigger to channel one related to clock A.

The sensor alignment is done by loosening the worm screw slightly and turning the sensor for +/- 45 degrees. The amplitude is influenced by lifting or pushing the sensor. Take care to avoid hitting the adjoining gear wheel. This happens if the sensor is rotated for more than 45 degrees.

If a proper setting could be achieved tighten the screw as fast as possible.

Set the scope's timebase to a position where you cannot resolve the individual pulses any longer. Check both signals for any amplitude drops ( "Amplitude modulation " ). The total voltage swing should be in between +/- 18 to +/- 24 V peak- to peak. If amplitude drops occur or the swing is out of the proper range, realign the sensors again for amplitude and phase.

Set the sound speed to 25 frames per second and align the 25 B sensor likewise.

Check the sensor alignment now at any speed, direction and sound speed. Correct the alignment if required. Stop and switch the table off.

Step 6: Preparing the Interlock Board (Drawing 2)

Generally all 35 mm editing tables are operating at a sound speed frequency of 1200 Hz and all 16 mm tables at 600 Hz.

Video tables, sound tables and motor rewinders are working at a sound speed frequency of 600 Hz.

( ST 201 V, ST 941 V, ST 6401 V, ST 6601 V, ST 9601 V, ST 2201, ST 4201 )

Set the interlock board switches according to the following table and related drawing number two.

The convention used is:

- Own table = Slave - External Table = Master

### Interlock Board Switch Settings

	Usa	age				S1	S2	S3	S4
Master	6ØØ	Hz,	Slave	6ØØ	Hz	Ø	Ø	5Ø	I
Master	6ØØ	Hz,	Slave	1200	Hz	Ø	I	5Ø	Ø
Master	1200	Hz,	Slave	6ØØ	HZ	I	Ø	5Ø	I
Master	1200	Hz,	Slave	1200	Hz	I	I	5Ø	Ø

#### IMPORTANT:

SWITCH S3 MUST BE SET TO 50 HZ WITHOUT OPTIONAL 50 / 60 HZ BOARD.

IF 50 / 60 HZ BOARD 3927.0077.XX IS INSTALLED, SET S3 ACCORDING TO THE REQUIRED INPUT / OUTPUT FREQUENCY SETTING OF THE 50 / 60 HZ BOARD.

# Step 7: Installing the Interlock Board

Make sure that the editing table is switched off !!!

Insert the interlock board into the related board rack slot. This slot is either marked

3927.ØØ38.xx

or

3927.0071.xx

The board should fit smoothly into the slot without any mechanical force applied. If the board does not fit completely into the slot or is blocked, check whether

you chose the wrong board slot

or

any connector pins are bend.

If in doubt please contact your local Steenbeck agent, because in both cases further damage is possible.

Verify all work done so far. Check the interlock switch, it must be in the off position!

Switch the editing table on.
Check all editing table functions ( Speed, sound speeds, projection lamp, clutch- and brakes ).
All functions should perform as before interlock board installation.

Set the speed governor lever to the zero position and switch the interlock option on.

Operate the speed governor, the editing table must not follow the speed governor settings!

Switch the interlock off, the editing table follows the speed commands again.

### AT DISTURBANCES / TROUBLE

SWITCH THE EDITING TABLE IMMEDIATELY OFF AND PULL THE INTERLOCK BOARD.
SWITCH EDITING TABLE ON AGAIN AND CHECK ALL FUNCTIONS.
VERIFY JOBS DONE ACCORDING TO STEP 6.
REPEAT STEP 7.
IF IN DOUBT INFORM IMMEDIATELY YOUR LOCAL STEENBECK AGENT!!

# Step 8: Interlock Board Alignment

#### Conditions:

Editing table is properly aligned according to the provided alignment procedures.
All functions checked and performing without exceptions.

External machine (editing table) is suitable aligned and all functions checked.

External machine ist equipped with an interlock facility or delivers at least appropriate clock pulses.

(ST 69 at editing tables)

Switch both systems off.
Connect the interlock cable to both devices. The interlock socket is located at the rear of the editing table.
Switch both devices on again and check all functions. There should not be any deviations!

### AT DISTURBANCES / TROUBLE

SWITCH THE DEVICES IMMEDIATELY OFF AND PULL THE INTERLOCK BOARD.
SWITCH MACHINES ON AGAIN AND CHECK ALL FUNCTIONS.
VERIFY JOBS DONE ACCORDING TO STEP 6.
REPEAT STEP 7.
IF IN DOUBT INFORM IMMEDIATELY YOUR LOCAL STEENBECK AGENT!!

Set both units to the same sound speed. If there are two speeds available, select the most often used one.

Both machines should be at standstill. Engage interlock at the editing table and operate the external unit at forward sound speed.

Align trimmer pot (P1) with the small screw driver till the yellow LED extinguishes without flicker.
Turn the screw driver slowly!

If no proper alignment should be possible, check wow and flutter of the external machine, the selected sound speed and the switch settings of both units.

Should the editing table not run in forward but in reverse direction the clue is an improper sensor phase alignment. In this case step 5 should be repeated. Please take care whether a possible invert channel mode at the oscilloscope is deselected.

Check the second sound speed accordingly if suited.

Set the speed selector to the zero position and disengage the interlock mode.

If the external machine is also a Steenbeck editing table, set this table into interlock mode and proceed for alignment as previously mentioned.

After finishing the alignment procedure, disengage the interlock mode and set the speed selector into zero position.

# Step 9 : Performance- and Sync Test

Load both machines with sound- or picture film. Use only material which would under no circumstances be in use for any production, to avoid damage caused by possible shortcoming during the setting- up.

Mark sync points at both units and reset all eventually equipped

counters.

Set the editing table into interlock and maneuver the external machine at all directions and speeds.

Drive back to the sync point, counter must read zero.

The sync mark and the counter reading at the editing table should match at counter reading zero.

Please consider deviations caused by the mechanical filters in

the editing table drive and clock phase for the counter. Different counters are not always triggered by the same clock phase, this may result into a difference of +/- 1 one least significant digit, mostly one frame between the counters. This is quite good as long as the sync marks are found at the reference points.

The interlock facility resolves +/- 1/24 of a frame at 25 frames per second sound speed if two 16 mm editing tables are incorporated or +/- 1/48 of a frame for two 35 mm editing tables. If interlocking two different formats, e.g. 16 and 35 mm, the resolution is always 1/24 of a frame at 25 frames sound speed.

The interlock boards 3927.0071 and 3927.0081 are designed with a memory function, which stores any difference if the master operates at higher speeds as the slave is capable to follow. If the master operates at a speed less than the maximum slave speed, the slave will chase at maximum speed till the stored difference is found to be zero. This may cause the slave still operating while the master is already stopped.

As soon as the memory content becomes zero, the slave is again in a dead lock to the master, the yellow LED is off.

Previous interlock facilities 3927.0038 are lacking the memory feature thus resulting into a maximum lock speed of approximately 70% slave speed.

This limitation does not exist any longer.

For this reason we strongly recommend to exchange interlock boards 3927.0038 against 3927.0071 or 3927.0081 at all cases where an interlock to foreign equipment operating at higher speeds is demanded.

#### IMPORTANT:

SHOULD THERE BE ANY DEVIATIONS, COUNTER CHECK ALL ITEMS ACCORDING TO STEP 9. CHECK WHETHER THESE DEVIATIONS WILL STILL OCCUR AFTER REPEATING THE TESTS.
IN THIS CASE VERIFY THE SENSOR MOUNTING, STEP 4 AND THE THE CLOCK ALIGNMENT, STEP 5. IN STEP 5 TEST ESPECIALLY WHETHER ONE OF THE SENSORS HITS THE WRONG GEAR WHEEL. PROCEED THE SAME INVESTIGATIONS AT THE EXTERNAL MACHINE AND MEASURE THE CLOCK FREQUENCIES WITH THE SCOPE ESPECIALLY AT NON STEENBECK EQUIPMENT.
THE CLOCK LEVEL SHOULD READ NOT ABOVE Ø.8 VOLT (PAUSE) AND ABOVE 3 VOLT (PULSE), BUT SHOULD NOT EXCEED +/- 11 VOLT.

If the table is equipped with a second sound speed, repeat step 9 for that speed.

Disengage the interlock at the editing table and engage interlock mode at the external device, if equipped so. The external machine will follow the editing table as described in step 9, as long as it is equipped with a Steenbeck interlock facility 3927.0071 or 3927.0081 or equivalent foreign option.

# Step 10: Finishing the Work

Disengage interlock mode at all evolved machines and switch them off.

Fasten all loose cables such that they will not catch any revolving parts. Use Ty- Raps or equivalent.

Check all open machines for left tools, screws parts and particles and remove them if found.

Fold the board rack in, protect cables from being harmed or bent.

Do a last visual check.

Use the big screw driver to mount the service panels.

Put the interlock cable into position to avoid "booby trap situations for personnel and protect the cable from being cut.

Move the machines back into position.

Switch the machines on and run through a complete function check.

Add this description to the editing table manual.

Train operator(s) of the equipment how to use the interlock option.

### IMPORTANT:

IF THE INTERLOCK BUTTON IS PRESSED BY ACCIDENT, THE TABLE WILL IMMEDIATELY FOLLOW ANY MASTER MOVEMENT.
THE USER HAS TO BE INSTRUCTED TO AVOID THIS CONFLICT!!!
IF NO MASTER IS LINKED TO THE EDITING TABLE OR THE MASTER IS AT STAND STILL, THE EDITING TABLE WILL NOT FOLLOW THE SPEED SELECTOR COMMANDS.
USERS ARE OFTEN REPORTING A BROKEN EDITING TABLE, IF THE INTERLOCK MODE IS ACTIVATED BY ACCIDENT!!!

#### Erforderliche Modifikationen

#### REQUIRED MODIFICATIONS

Die Nachrüstung von Kopplungseinrichtungen ST 69 in ausgelieferte Schneidetische ist nur ab Baujahr März/ April 1981 möglich. Diese Geräte sind mit dem Steenbeck Universalzähler ausgerüstet. Für ältere Geräte ist Rücksprache mit dem Werk unter Angabe der Seriennummer und der Platinennummer der Reglerplatine erforderlich.

FIELD INSTALLATION OF INTERLOCK FACILITY ST 69 IS ONLY POSSIBLE FOR EDITING TABLES NOT OLDER THAN MARCH/ APRIL 1981.
THESE MACHINES ARE EQUIPPED WITH THE STEENBECK UNIVERSAL COUNTER. FOR OLDER MODELS CONTACT THE FACTORY FOR FURTHER DETAILS AND MENTION THE SERIAL NUMBER AND THE REGULATOR BOARD NUMBER.

Bei bestimmten Reglerplatinen ist der Austausch von einem IC und von zwei Widerständen erforderlich.

AT CERTAIN REGULATOR BOARDS ONE IC AND TWO RESISTORS HAVE TO BE CHANGED.

Platinennummer BOARD NUMBER	Modifikation MODIFICATION				
	Ersetzen REPLACE	durch BY			
1527.0030.00	IC 4, 3403 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1 K			
1527.0030.01 08	IC 6, 3403 R41, R46 4.7 K	TL Ø84 1 K			
3927.0039.01 04	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1K			
3927.0039.06 08	IC 6, 34Ø3 R41, R46 4.7 K	TLØ84 1K			
4257.0003.00	IC 4, 34Ø3 R67, R69 4.7 K	TL Ø84 1K			
4257.00003.01 08	IC 6, 3403 R41, R46 4.7 K	TL Ø84 1K			

Steenbeck 14.12.1989




BILD 1 DRAWING 1

